

Vakuum Messumformer Vacuum Transducer

Betriebsanleitung Operating Instructions

Inhalt

1	Hir	nwei	se für Ihre Sicherheit	3
2	Va	kuu	m Messumformer VSP63	4
	2.1	Zur	Orientierung	4
	2.2	Lief	erumfang	4
	2.3	Pro	duktbeschreibung	4
3	Ins	stalla	ation	6
	3.1	Hin	weise zur Installation	6
	3.2	Vak	xuumanschluss	6
	3.3 Elektrisch		ktrischer Anschluss	7
	3.3.1		Anschluss an Thyracont Anzeigegeräte	7
	3.3	3.2	Kundeneigene Spannungsversorgung	8
4	Betrieb		9	
	4.1	Allg	emeines	9
	4.2	Nac	chjustieren	10
	4.2	2.1	Abgleich auf Atmosphäre und Nullpunkt	10
	4.2	2.2	Abgleich auf einen bestimmten Nullpunkt-Refer	enzwert11
5	Wa	artur	ng und Service	12
6	Te	chni	sche Daten	13
	Konfo	rmitä	itserklärung	14

Hersteller:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH Max Emanuel Straße 10 D 94036 Passau Tel.: ++49/851/95986-0

Fax.: ++49/851/95986-40 email: info@thyracont.de

Internet: http://www.thyracont.com

1 Hinweise für Ihre Sicherheit

- Lesen und befolgen Sie alle Punkte dieser Anleitung
- Informieren Sie sich über Gefahren, die vom Gerät ausgehen und Gefahren, die von Ihrer Anlage ausgehen
- ➤ Beachten Sie die Sicherheits- und Unfall-Verhütungsvorschriften
- > Prüfen Sie regelmäßig die Einhaltung aller Schutzmaßnahmen
- Installieren Sie das VSP63 unter Einhaltung der entsprechenden Umgebungsbedingungen; die Schutzart ist IP40, d.h. die Geräte sind geschützt gegen Eindringen von Fremdkörpern
- Beachten Sie beim Umgang mit den verwendeten Prozessmedien die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen
- > Berücksichtigen Sie mögliche Reaktionen zwischen Werkstoffen und Prozessmedien
- Berücksichtigen Sie mögliche Reaktionen der Prozessmedien infolge der Eigenerwärmung des Produkts
- > Gerät nicht eigenmächtig umbauen oder verändern
- Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination
- Beachten Sie im Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen
- Legen Sie beim Einsenden des Gerätes eine Kontaminiationsbescheinigung bei
- Geben Sie die Sicherheitsvermerke an andere Benutzer weiter.

Piktogramm-Definitionen



Gefahr eines elektrischen Schlages beim Berühren der Kontakte



Gefahr von Personenschäden



Gefahr von Schäden an Gerät oder Anlage



Wichtige Information über das Produkt, dessen Handhabung oder den jeweiligen Teil der Betriebsanleitung, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll

2 Vakuum Messumformer VSP63

2.1 Zur Orientierung

Diese Betriebsanleitung ist gültig für Produkte mit den Artikelnummern VSP63MV, VSP63MVCF, VSP63MVSW

Sie finden die Artikelnummern auf dem Typenschild. Technische Änderungen ohne vorherige Anzeige sind vorbehalten.

2.2 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

- VSP63
- Staubschutzkappe
- Betriebsanleitung

Lieferbares Zubehör:

- Messkabel 2m zum Anschluss an Anzeigegerät VD9, W0606002
- Messkabel 6m zum Anschluss an Anzeigegerät VD9, W0606006
- Gegenstecker 6polig, gewinkelt, XB0600002

2.3 Produktbeschreibung

Der Vakuum Messumformer VSP63 dient zur Absolutdruck-Messung im Bereich 1000 – 1,0x10⁻⁴ mbar. Das Gerät kann an ein Thyracont Anzeigegerät angeschlossen oder gemäß Anschlussbelegung mit einer kundeneigenen Spannungsversorgung betrieben werden. Das Mess-Signal ist dabei über den gesamten Messbereich logarithmisch vom Druck abhängig.

Das Gerät ist mit einem metallgedichteten Piranisensor ausgerüstet und temperaturkompensiert. Es kann an geeignete Flanschverbindungen angeschlossen werden. Modell VSP63MVSW besitzt zudem einen 9,5mm Schlauchanschluss.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das VSP63 dient ausschließlich der Totaldruckmessung im Bereich 1000 - 1,0x10⁻⁴ mbar. Es darf nur an geeignete und hierfür vorgesehene Komponenten angeschlossen werden.

Der Messumformer VSP63 ist ein Gerät der Störklasse A und kann daher im Wohnbereich zu Funkstörungen führen.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Als nicht bestimmungsgemäß gilt der Einsatz zu Zwecken, die von oben genannten abweichen, insbesondere:

- der Anschluss an Geräte oder Komponenten, die laut ihrer Betriebsanleitung hierfür nicht vorgesehen sind
- der Anschluss an Geräte, die berührbare, Spannung führende Teile aufweisen.

Bei nicht bestimmungsgemäßem Einsatz erlischt jeglicher Haftungs- und Gewährleistungsanspruch

Die Verantwortung im Zusammenhang mit den verwendeten Prozessmedien liegt beim Betreiber.

3 Installation

3.1 Hinweise zur Installation



Keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen am Gerät vornehmen!

Aufstellungsort: Innenräume

Für nicht vollklimatisierte Betriebsräume gilt:
Temperatur: +5℃ ... +50℃
Rel. Luftfeuchte: 5 - 85%, nicht betauend
Luftdruck: 860 - 1060 hPa

3.2 Vakuumanschluss



Schmutz und Beschädigungen, insbesondere am Flansch, beeinträchtigen die Funktion dieses Gerätes.
Beachten Sie bitte die beim Umgang mit Vakuumkomponenten

erforderlichen Regeln in Bezug auf Sauberkeit und Schutz vor Beschädigung.

- Staubschutzkappe entfernen (wird bei Instandhaltungsarbeiten wieder benötigt!)
- Vakuumanschluss über Kleinflansch DN16 ISO KF (VSP63MV/VSP63MVSW) oder DN16CF-Flansch (VSP63MVCF) herstellen
- Bei Verwendung des Schlauchanschlusses von Modell VSP63MVSW ist die Schlauchverbindung geeignet zu sichern (z.B. mittels Spannband)
- Spannelemente verwenden, die sich nur mit einem Werkzeug öffnen und schließen lassen (z.B. Spannband-Spannring)
- Dichtringe mit Zentrierring verwenden

Die Einbaulage ist frei wählbar, jedoch kann eine Montage von unten, d.h. mit nach oben gerichtetem Flansch, zu vorzeitiger Verschmutzung führen. Zu bevorzugen ist der Einbau von oben, d.h. mit nach unten gerichtetem Flansch, damit sich Staub und Kondensat nicht in der Messzelle ansammeln können. Der Messumformer ist in dieser Lage ab Werk justiert ist. Bei anderer Einbaulage ist –ohne Nachjustierung- eine erhöhte Messwertabweichung im Druckbereich oberhalb 20 mbar zu erwarten.



Das Gerät beim Einbau keinesfalls gewaltsam verdrehen, da das Gehäuse dadurch mechanisch beschädigt werden kann!



Bei Überdruck im Vakuumsystem > 1 bar

Versehentliches Öffnen von Spannelementen kann zu Verletzungen durch herumfliegende Teile führen! Ungesicherte Schlauchverbindungen können sich lösen und Gesundheitsschäden durch ausströmende Prozessmedien herbeiführen!



Bei Überdruck im Vakuumsystem 1,5 bis 4 bar

Bei KF-Flanschverbindungen können Elastomer-Dichtringe dem Druck nicht mehr standhalten. Dies kann zu Gesundheitsschäden durch ausströmende Prozessmedien führen.

3.3 Elektrischer Anschluss

3.3.1 Anschluss an Thyracont Anzeigegeräte

Wird der Messumformer an einem Thyracont Anzeigegerät betrieben, ist ein geeignetes Messkabel zu verwenden (siehe Zubehör).



Anschluss des Messumformers niemals mit Spannung führendem Kabel herstellen!

Stecker am Messumformer einstecken und mit Schraube sichern. Gegenüberliegenden Stecker am Anzeigegerät anstecken und sichern. Erst danach Spannungsversorgung am Anzeigegerät herstellen bzw. einschalten. 8

3.3.2 Kundeneigene Spannungsversorgung


Der Messumformer kann auch mit anderen Anzeigegeräten oder kundeneigener Spannungsversorgung betrieben werden.

Die elektrische Verbindung ist unter Verwendung geeigneter Kabel EMV-gerecht gemäß untenstehender Pinbelegung herzustellen:

Pinbelegung:

Stecker Typ Hirschmann 6pol, männl.

Pin 1: Leitungs-Abschluss LA (3.0 kOhm auf GND)
Pin 2: Signalausgang: 0-10 V (Messbereich: 1.5-8.5V)
Pin 3: Signalerde: AGND
Pin 4: Versorgung VCC: 15-30 VDC
Pin 5: Versorgung GND: Speisungserde
Pin 6: Abschirmung





Abschirmung (Pin 6) und Speisungserde (Pin5) sind beim Speisegerät mit Erde zu verbinden.

Falscher Anschluss oder unzulässige Versorgungsspannung können zu Schäden am Messumformer führen.

4 Betrieb

4.1 Allgemeines

Messprinzip

Der Vakuum Messumformer VSP63 besitzt einen internen Piranisensor, der die Wärmeleitfähigkeit von Gasen zur Vakuummessung nutzt. Eine Wendel wird dabei im Pulsbetrieb bis zu einem bestimmten Temperatur-Schwellwert aufgeheizt. Die notwendige Aufheizzeit ist ein Maß für den Absolutdruck.

Ausgangssignal

Das Mess-Signal 1,5 – 8,5 V des VSP63 ist über den gesamten Messbereich von 1,0x10⁻⁴ - 1000 mbar logarithmisch vom Druck abhängig (1V pro Dekade). Die Umrechnung erfolgt gemäß folgendem Zusammenhang:

$$V_{out}(V) = log(p(mbar)) + 5.5$$

$$p(mbar) = 10^{(Vout(V) - 5.5)}$$

Stabilisierungszeit

Die Ausgabe des Mess-Signals erfolgt direkt nach Einschalten des Geräts. Zur Ausnutzung der vollen Genauigkeit des VSP63 kann es -insbesondere nach extremen Drucksprüngen- angebracht sein, eine Stabilisierungszeit von 2min zu beachten.

Messgenauigkeit

Das Gerät ist ab Werk in stehender Position bei einer Versorgungsspannung von 24VDC abgeglichen. Verschmutzung, Alterung, extreme klimatische Bedingungen oder andere Einbaulagen können ein Nachjustieren erforderlich machen.

Im Bereich oberhalb 20mbar und unterhalb 10⁻³ mbar ist die Messgenauigkeit reduziert.

Gasartabhängigkeit

Das Mess-Signal ist gasartabhängig. Das Gerät ist auf N₂ bzw. trockene Luft abgeglichen. Für He und CO sind die Abweichungen unterhalb 0,5mbar zu vernachlässigen. Für andere Gase kann die Druckausgabe bei Anschluss an ein Thyracont Anzeigegerät unterhalb 0,5 mbar korrigiert werden.

Korrekturfaktor (wird mit dem unkorrigierten Messwert multipliziert):

Ar	1,6	H2	0,57	Ne	1,4
CO	1,0	He	1,0	Kr	2,4
CO2	0.89	N2	1.0		

4.2 Nachjustieren

Das Gerät ist ab Werk bei Versorgungsspannung 24V stehend, d.h. mit dem Flansch nach unten, abgeglichen. Andere Einbaulagen, Einsatz unter anderen klimatischen Bedingungen, extreme Temperaturschwankungen, Alterung oder Verschmutzung können ein Nachjustieren erforderlich machen.

4.2.1 Abgleich auf Atmosphäre und Nullpunkt

Ein Nachjustieren auf Atmosphärendruck oder Nulldruck ist digital über den Taster "adj" (adjust) möglich. Der Messumformer erkennt automatisch, um welchen Justierpunkt es sich handelt.




Beim Nullabgleich sollte der Ist-Druck kleiner 5,0x10⁻⁵mbar sein, alternativ kann auf einen einstellbaren Referenzwert abgeglichen werden (siehe unten).



Um optimale Ergebnisse beim Nachjustieren zu erzielen, empfehlen wir vor jedem Abgleich eine Warmlaufphase von mindestens 5 Minuten beim jeweiligen Kalibrierdruck zu beachten.

Zum Justieren zunächst den Gummistopfen über dem Taster "adj" entfernen (1), dann mit einem dünnen Schraubendreher oder ähnlichem Hilfsmittel kurz auf den Taster drücken (2). Nach erfolgreicher Justierung gibt der VSP63 8,5V für Atmosphärendruck "1000mbar" bzw. 1,4V für Messbereichsunterschreitung "ur" aus. Gummistopfen nun wieder einsetzen.




4.2.2 Abgleich auf einen bestimmten Nullpunkt-Referenzwert

Hierzu muss zunächst ein Ist-Druck kleiner 1.0x10⁻²mbar anliegen.



Um optimale Ergebnisse beim Nachjustieren zu erzielen, empfehlen wir vor jedem Abgleich eine Warmlaufphase von mindestens 5 Minuten beim jeweiligen Kalibrierdruck zu beachten. Achtung: geeignete Referenz-Messröhre verwenden!

Zum Justieren zunächst die Gummistopfen über den Tastern "adj" und "set" entfernen (1), dann mit einem dünnen Schraubendreher oder ähnlichem Hilfsmittel kurz auf den Taster "set" drücken (2). Am Signalausgang wird nun ein Spannungswert ausgegeben, der dem momentan eingestellten Nullpunkt-Justierwert entspricht (Werkseinstellung: 1,4V für "ur" underrange).



Durch mehrmaliges Drücken der Taste "adj" kann dieser Wert nun gemäß des Zusammenhangs zwischen Druck und Ausgangssignal aus Abschnitt 4.1 bis max. 1.0x10⁻²mbar inkrementiert werden (3), danach beginnt die Ausgabe erneut beim Spannungswert für "ur". Ist der Nullpunkt-Justierwert dem anliegenden Referenzdruck angepasst, so wird nach 5s ohne weiteren Tastendruck der neue Nullpunkt-Referenzwert gespeichert und die Justierung ausgeführt. Eine Nullpunktjustierung nach Abschnitt 4.2.1 (Tastendruck auf "adj" bei Nulldruck) führt von nun an zum Abgleich auf den eingestellten Nullpunkt-Referenzwert. Gummistopfen wieder einsetzen.

Nach Betätigen der Taste "set" ohne weiteren Tastendruck wird für 5s zur Kontrolle der Nullpunkt-Justierwert ausgegeben, es erfolgt keine Justierung.

5 Wartung und Service



Vorsicht bei kontaminierten Teilen! Es kann zu Gesundheitsschäden kommen. Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination. Beachten Sie beim Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen.

Das Gerät ist wartungsfrei. Äußerliche Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch beseitigt werden.

Sollte wider Erwarten ein Schaden an Ihrem VSP63 auftreten, senden Sie das Gerät bitte mit einer Kontaminationserklärung zur Reparatur an uns.



Das Gerät ist nicht zur kundenseitigen Reparatur vorgesehen!




Fehlfunktionen des Gerätes, die auf Verschmutzung oder Wendelbruch zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Garantie.

Fehlersignal und Störungen

Problem	Mögliche Ursache	Behebung	
Messwertabweichung zu groß	Alterung, Verschmutzung, extreme Temperaturen, falsche Justierung	Nachjustieren	
Mess-Signal 1,4V	Messbereich unterschritten	(Druck < 1x10 ⁻⁴ mbar)	
Mess-Signal <0,5V	Gerät oder Sensor defekt	Gerät einschicken	
Nachjustieren des Nullpunkts nicht mehr möglich	Messwertabweichung über- steigt den Justierbereich	Gerät einschicken	

6 **Technische Daten**



Messprinzip	Wärmeleitfähigkeit (Impuls-Pirani), gasartabhängig
Materialien mit Vakuumkontakt	Edelstahl 1.4307, Wolfram, Nickel, Glas
Messbereich	1000 - 1,0x10 ⁻⁴ mbar (750 - 1,0x10 ⁻⁴ Torr) abs.
Max. Überlast	4 bar abs.
Genauigkeit	1000 - 20mbar: ca. 30 % v. Messwert 20 - 0,001mbar: 10 % v. Messwert < 0,001mbar: < Faktor 2 v. Messwert
Wiederholgenauigkeit	20 - 0,001mbar: 2 % v. Messwert
Reaktionszeit	< 200 ms
Spannungsversorgung	15 – 30 VDC
Elektrischer Anschluss	Typ Hirschmann, 6polig, männl., verschraubbar
Leistungsaufnahme	max. 1,0 W bei 24 V Versorgungsspannung
Betriebstemperatur	560 °C
Lagertemperatur	-20+70 °C
Ausheiztemperatur	80 °C am Flansch
Ausgangssignal	0 – 10 VDC, Lastwiderstand > 10 Ω Messbereich 1,5 – 8,5 VDC, logarithmisch (1V/Dekade)
Vakuumanschluss	VSP63MV: Kleinflansch DN16 ISO KF VSP63MVSW: DN16KF mit Schlauchanschluss 9,5mm VSP63MVCF: Conflat Flansch DN16 CF
Schutzart	IP 40
Gewicht	120g

Konformitätserklärung



EC Erklärung über die Konformität

Adresse:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH

Max-Emanuel-Str. 10

94036 Passau Germany

Produkt:

Vakuum Messumformer Pirani

Typenbezeichnung:

VSP63MV, VSP63MA4

Die Produkte entsprechen den Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinie:

2004/108/EC

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Zur Überprüfung der Konformität wurden dabei folgende Normen herangezogen:

DIN EN 61326-1: 2006-10

Passau, 22.08.2011

Heinz Plöchinger, Geschäftsführer

Content

1	Saf	fety Instructions	16
2 Vacuum Transducer VSP63		cuum Transducer VSP63	17
	2.1	For Orientation	17
	2.2	Delivery Content	17
	2.3	Product Description	17
3	Ins	stallation	19
	3.1	Notes for Installation	19
	3.2	Vacuum Connection	19
	3.3	Electrical Connection	20
	3.3	3.1 Operation With Thyracont Display Unit	20
	3.3	3.2 Operation With Other Supply And Evaluation Units	21
4 Operation		eration	22
	4.1	General	22
	4.2	Adjustment	23
	4.2	2.1 Adjustment On Atmosphere and Zero	23
	4.2	2.2 Adjustment On Zero Reference Pressure	24
5	Ма	intenance and Service	25
6	Ted	chnical Data	26
	Declar	ration of Conformity	27

Manufacturer:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH Max Emanuel Straße 10
D 94036 Passau
Televis 40/954/95986 0

Tel.: ++49/851/95986-0 Fax.: ++49/851/95986-40 email: info@thyracont.de

Internet: http://www.thyracont.com

1 Safety Instructions

- > Read and follow the instructions of this manual
- Inform yourself regarding hazards, which can be caused by the product or arise in your system
- Comply with all safety instructions and regulations for accident prevention
- Check regularly that all safety requirements are being complied with
- Take account of the ambient conditions when installing your VSP63. The protection class is IP 40, which means the unit is protected against penetration of foreign bodies.
- Adhere to the applicable regulations and take the necessary precautions for the process media used
- Consider possible reactions between materials and process media
- Consider possible reactions of the process media due to the heat generated by the product
- > Do not carry out any unauthorized conversions or modifications on the unit
- Before you start working, find out whether any of the vacuum components are contaminated
- Adhere to the relevant regulations and take the necessary precautions when handling contaminated parts
- When returning the unit to us, please enclose a declaration of contamination
- Communicate the safety instructions to other users

Pictogram-Definition



Danger of an electric shock when touching



Danger of personal injury



Danger of damage to the unit or system



Important information about the product, it's handling or about a particular part of the documentation, which requires special attention

2 Vacuum Transducer VSP63

2.1 For Orientation

This operating instructions describe installation and operation of products with article numbers

VSP63MV,

VSP63MVCF,

VSP63MVSW

The article number can be found on the product's type label. Technical modifications are reserved without prior notification.

2.2 Delivery Content

Included in the delivery consignment are:

- VSP63
- Protective cover
- Operating instructions

Available Accessories:

- Measurement cable 2m for connection to VD9 display unit, W0606002
- Measurement cable 6m for connection to VD9 display unit. W0606006
- Counterplua 6pole, 90°bent, XB0600002

2.3 Product Description

The VSP63 vacuum transducer is measuring total pressure in the range of 1000 - 1,0x10⁻⁴ mbar. The transducer can be connected to Thyracont display and control units or to customer related power supply and evaluation units. The output signal has a logarithmic dependence on pressure over the whole range.

The transducer is equipped with a metal-sealed Pirani sensor and temperature compensated. It can be mounted to suitable flange connectors. Model VSP63MVSW additionally has a 9,5mm hose nozzle.

Proper Use

The VSP63 serves exclusively to provide total pressure measurements in the range 1000 – 1.0x10⁻⁴ mbar. It may only be connected to components specifically provided for such purpose.

The VSP63 is classified in electromagnetic interference class A and therefore can cause radio interference in living quarters.

Improper Use

The use for purposes not covered above is regarded as improper, in particular:

- the connection to components not allowed for in their operating instructions
- the connection to components containing touchable, voltage carrying parts.

No liability or warranty will be accepted for claims arising from improper use.

The user bears the responsibility with respect to the used process media.

3 Installation

3.1 Notes for Installation



Unauthorized modifications or conversions of the instrument are not allowed!

Installation location: Indoor

For not fully air conditioned open buildings and operation rooms:

Temperature: +5℃ ... +50℃

Rel. Humidity: 5 - 85%, not condensing

Air pressure: 860 - 1060 hPa

3.2 Vacuum Connection



Dirt and damage, especially at the vacuum flange, have an adverse effect on the function of this vacuum component. Please take account of the necessary instructions with regard to cleanliness and damage prevention when using vacuum components.

- Remove the protective cover (is required again during maintenance work!)
- Make vacuum connection via small flange DN16 ISO KF (VSP63MV / VSP63MVSW) or DN16CF-Flansch (VSP63MVCF)
- If you use the hose barb of model VSP63MVSW be sure to secure the hose connection, e.g. by a suitable tensioning belt
- Use clamps, that can be opened and closed with appropriate tools only (e.g. strap retainer-tension-ring)
- Use sealing rings with a centering ring.

The transducer may be mounted in any orientation. Mounting with the flange to the top, however, can lead to early contamination.

An upright orientation with flange to the bottom is to be preferred in order to keep particles and condensates out of the sensor cell. Further the transducer is adjusted in the upright position ex works. Different orientation —without readjustment- will lead to reduced accuracy at pressures above 20 mbar.



When mounting the transducer avoid forced twisting or violent opening. The housing can be mechanically damaged this way!



Overpressure in the vacuum system > 1 bar

Accidental or unintended opening of clamp elements under stress can lead to injuries due to parts flying around!
Unsecured hose connections can release, process media thus can leak and possibly damage your health.



Overpressure in the vacuum system 1,5 to 4 bar

KF flange connections with elastomer sealings cannot withstand such pressures. Process media thus can leak and possibly damage your health.

3.3 Electrical Connection

3.3.1 Operation With Thyracont Display Unit

For operation of the transducer with a Thyracont display and control unit a suitable measurement cable must be used (see accessories).



Do not connect or disconnect the transducer when the cable is on circuit!


Connect the cables plug to the transducer and secure it with the screw. Connect the other end of the cable to the display unit and secure the plug. Only now connect your display unit to mains power or switch it on respectively.

3.3.2 Operation With Other Supply And Evaluation Units

The transducer can be operated with other customer related display units or voltage supplies.

The electrical connection is to be made by means of suitable cables considering EMI demands and according to the pin description shown below:

Pin Description:	Socket	Type Hirschmann 6pole, male
1 2 5 3	Pin 1: Pin 2: Pin 3: Pin 4: Pin 5: Pin 6:	Line-Terminating Resistor (3.0 kOhm to GND) Signal Output: 0-10 V (Measurement Range: 1.5-8.5V) Signal Ground: AGND Power Supply VCC: 15-30 VDC Power Supply Common: GND Shield





Shield (Pin 6) and supply common (Pin5) must always be grounded in the supply unit.

Incorrect connection or inadmissible supply voltage can damage the transducer.

Operation 4

4.1 General

Measurement Principle

The VSP63 vacuum transducer has an internal Pirani sensor, which uses the heat conduction of gases for measuring vacuum. A sensor filament is heated to a certain temperature threshold in pulsed mode, the time needed for heating is a measure for total gas pressure.

Output Signal

The output signal 1,5 – 8,5 V of your VSP63 has a logarithmic dependence on pressure over the whole measurement range $1.0x10^{-4}$ - 1000 mbar (1V per pressure decade).

Conversion of voltage signal and pressure is done according to the following formula:

$$V_{out}(V) = log(p(mbar)) + 5.5$$

p(mbar) = 10 (Vout(V) - 5.5)

Warm-Up Time

The signal output of VSP63 is available immediately after the unit is switched on. To take advantage of the maximum accuracy of the unit it is appropriate to allow for stabilization time of 2-5 minutes, especially when extreme pressure changes have occurred.

Accuracy

The unit is adjusted ex works in upright position and at 24V voltage supply. Through contamination, ageing, extreme climatic conditions or different mounting orientation the need for readjustment may arise. Accuracy is reduced in the range above 20mbar and below 10⁻³mbar.

Dependence On Gas Type

The output signal depends on composition and type of the gas being measured. The unit is adjusted for N2 and dry air. With He and CO deviations will be almost negligible below 0.5mbar. For other gases the pressure display can be corrected below 0.5 mbar when the VSP63 is operated with a Thyracont display unit.

Correction factor (to be multiplied with the uncorrected pressure reading):

Ar	1,6	H2	0,57	Ne	1,4
CO	1,0	He	1,0	Kr	2,4
CO2	0.89	N2	1.0		

4.2 Adjustment

The transducer is adjusted ex works in upright position with 24V voltage supply. Other orientation, operation under different climatic conditions, extreme temperature changes, ageing or contamination can result in the need for readjustment.

4.2.1 Adjustment On Atmosphere and Zero

Readjustment on atmosphere or zero pressure is done digitally by means of the adjust button ("adj"). The transducer will notice automatically which adjustment point is relevant.




For zero adjustment actual pressure should be less than 5,0x10⁻⁵mbar, alternatively the unit can be adjusted on a variable zero pressure reference (see below).



To achieve optimum results of the adjustment we recommend to consider a warm-up of at least 5 minutes at the appropriate calibration pressure before any adjustment.

For adjustment first remove the rubber cap from the "adj" button (1), then push the button by means of a screw driver or other suitable tool (2). When successfully adjusted the VSP63 signal output is 8,5V for atmosphere pressure "1000mbar" or 1,4V for underrange "ur" respectively. Insert the rubber cap again.




4.2.2 Adjustment On Zero Reference Pressure

For this adjustment a pressure below 1.0x10⁻² mbar has to be applied.



To achieve optimum results of the adjustment we recommend a warm-up of at least 5 minutes at the appropriate calibration pressure before any adjustment. Important: be sure to use suitable reference gauges only!

For adjustment first remove the rubber caps from the "adj" and "set" button (1), then push the "set" button by means of a screw driver or other suitable tool (2). Now a voltage is provided at the signal output which corresponds to the actual zero reference pressure (ex works: 1,4V for "ur" pressure underrange).



By pushing the "adj" button several times you can now increment this value to maximal 1.0x10⁻²mbar (3) according to the pressure-voltage relation in chapter 4.1. Then the output again starts at the voltage for "ur". When the voltage output is correctly adjusted to the actual reference pressure, the adjustment procedure is carried out automatically after 5s. Further the new reference pressure for zero adjustment is saved. From now on zero adjustment as described in chapter 4.2.1 (push "adj" button at zero pressure) will result in an adjustment on the saved reference pressure. Insert the rubber caps again.

When the "set" button is pushed without further action you can check the currently saved zero reference pressure. The transducer then outputs the corresponding voltage for 5s, no adjustment is carried out.

5 Maintenance and Service



Danger of possibly contaminated parts!
Contaminated parts can cause personal injuries. Inform yourself regarding possible contamination before you start working. Be sure to follow the relevant instructions and take care of necessary protective measures.

The unit requires no maintenance. External dirt and soiling can be removed by a damp cloth.

Should a defect or damage occur on your VSP63, please send the instrument to us for repair and enclose a decontamination declaration.



The unit is not prepared for customer repair!




Malfunction of the unit, which is caused by contamination or break of filament is not covered by warranty.

Error messages and malfunction

Problem	Possible Cause	Correction
high measurement error	contamination, ageing, extreme temperature, maladjustment	readjustment
output signal 1.4V	pressure underrange	(pressure < 1x10 ⁻⁴ mbar)
output signal < 0.5V	defective unit or sensor	send unit for repair
zero adjustment not possible	measurement error exceeds possible range of readjustment	send unit for repair

6 Technical Data



Measurement Principle	Heat conduction (impuls Pirani), depending on gas type		
Materials with vacuum contact	stainl. steel 1.4307, Tungsten, Nickel, glass		
Measuring Range	1000 - 1,0x10 ⁻⁴ mbar (750 - 1,0x10 ⁻⁴ Torr) abs.		
Max. Overload	4 bar abs.		
Accuracy	1000 - 20mbar: ca. 30 % from reading 20 - 0,001mbar: 10 % from reading < 0,001mbar: < factor 2 from reading		
Repeatability	20 – 0.001mbar: 2% from reading		
Response Time	< 200 ms		
Power Supply	15 – 30 VDC		
Electrical Connection	Type Hirschmann, 6pin, male, lockable		
Power Consumption	max. 1.0 W with 24 V supply voltage		
Operating Temperature	560 °C		
Storage Temperature	-20+70 °C		
Bakeout Temperature	80 °C at the flange		
Output Signal	0 – 10 VDC, load > 10 Ω range 1.5 – 8.5 VDC, logarithmic (1V/decade)		
Vacuum Connection	VSP63MV: small flange DN16 ISO KF VSP63MVSW: DN16KF with hose nozzle 9,5mm VSP63MVCF: conflat flange DN16 CF		
Protection Class	IP 40		
Weight	120g		

Declaration of Conformity



EC Erklärung über die Konformität

Adresse:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH

Max-Emanuel-Str. 10

94036 Passau Germany

Produkt:

Vakuum Messumformer Pirani

Typenbezeichnung:

VSP63MV, VSP63MA4

Die Produkte entsprechen den Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinie:

2004/108/EC

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Zur Überprüfung der Konformität wurden dabei folgende Normen herangezogen:

DIN EN 61326-1: 2006-10

Passau, 22.08.2011

Heinz Plöchinger, Geschäftsführer



Vakuum Messumformer Vacuum Transducer

Betriebsanleitung Operating Instructions

Inhalt

1	Hir	nwei	se für Ihre Sicherheit	3
2	Va	kuu	m Messumformer VSP63	4
	2.1	Zur	Orientierung	4
	2.2	Lief	erumfang	4
	2.3	Pro	duktbeschreibung	4
3	Ins	stalla	ation	6
	3.1	Hin	weise zur Installation	6
	3.2	Vak	xuumanschluss	6
	3.3 Elektrisch		ktrischer Anschluss	7
	3.3.1		Anschluss an Thyracont Anzeigegeräte	7
	3.3	3.2	Kundeneigene Spannungsversorgung	8
4	Betrieb		9	
	4.1	Allg	emeines	9
	4.2	Nac	chjustieren	10
	4.2	2.1	Abgleich auf Atmosphäre und Nullpunkt	10
	4.2	2.2	Abgleich auf einen bestimmten Nullpunkt-Refer	enzwert11
5	Wa	artur	ng und Service	12
6	Te	chni	sche Daten	13
	Konfo	rmitä	itserklärung	14

Hersteller:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH Max Emanuel Straße 10 D 94036 Passau Tel.: ++49/851/95986-0

Fax.: ++49/851/95986-40 email: info@thyracont.de

Internet: http://www.thyracont.com

1 Hinweise für Ihre Sicherheit

- Lesen und befolgen Sie alle Punkte dieser Anleitung
- Informieren Sie sich über Gefahren, die vom Gerät ausgehen und Gefahren, die von Ihrer Anlage ausgehen
- > Beachten Sie die Sicherheits- und Unfall-Verhütungsvorschriften
- > Prüfen Sie regelmäßig die Einhaltung aller Schutzmaßnahmen
- Installieren Sie das VSP63 unter Einhaltung der entsprechenden Umgebungsbedingungen; die Schutzart ist IP40, d.h. die Geräte sind geschützt gegen Eindringen von Fremdkörpern
- Beachten Sie beim Umgang mit den verwendeten Prozessmedien die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen
- > Berücksichtigen Sie mögliche Reaktionen zwischen Werkstoffen und Prozessmedien
- Berücksichtigen Sie mögliche Reaktionen der Prozessmedien infolge der Eigenerwärmung des Produkts
- > Gerät nicht eigenmächtig umbauen oder verändern
- Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination
- Beachten Sie im Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen
- Legen Sie beim Einsenden des Gerätes eine Kontaminiationsbescheinigung bei
- > Geben Sie die Sicherheitsvermerke an andere Benutzer weiter

Piktogramm-Definitionen



Gefahr eines elektrischen Schlages beim Berühren der Kontakte



Gefahr von Personenschäden



Gefahr von Schäden an Gerät oder Anlage



Wichtige Information über das Produkt, dessen Handhabung oder den jeweiligen Teil der Betriebsanleitung, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll

2 Vakuum Messumformer VSP63

2.1 Zur Orientierung

Diese Betriebsanleitung ist gültig für Produkte mit den Artikelnummern VSP63MV, VSP63MVCF, VSP63MVSW

Sie finden die Artikelnummern auf dem Typenschild. Technische Änderungen ohne vorherige Anzeige sind vorbehalten.

2.2 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

- VSP63
- Staubschutzkappe
- Betriebsanleitung

Lieferbares Zubehör:

- Messkabel 2m zum Anschluss an Anzeigegerät VD9, W0606002
- Messkabel 6m zum Anschluss an Anzeigegerät VD9, W0606006
- Gegenstecker 6polig, gewinkelt, XB0600002

2.3 Produktbeschreibung

Der Vakuum Messumformer VSP63 dient zur Absolutdruck-Messung im Bereich 1000 – 1,0x10⁻⁴ mbar. Das Gerät kann an ein Thyracont Anzeigegerät angeschlossen oder gemäß Anschlussbelegung mit einer kundeneigenen Spannungsversorgung betrieben werden. Das Mess-Signal ist dabei über den gesamten Messbereich logarithmisch vom Druck abhängig.

Das Gerät ist mit einem metallgedichteten Piranisensor ausgerüstet und temperaturkompensiert. Es kann an geeignete Flanschverbindungen angeschlossen werden. Modell VSP63MVSW besitzt zudem einen 9,5mm Schlauchanschluss.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das VSP63 dient ausschließlich der Totaldruckmessung im Bereich 1000 - 1,0x10⁻⁴ mbar. Es darf nur an geeignete und hierfür vorgesehene Komponenten angeschlossen werden.

Der Messumformer VSP63 ist ein Gerät der Störklasse A und kann daher im Wohnbereich zu Funkstörungen führen.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Als nicht bestimmungsgemäß gilt der Einsatz zu Zwecken, die von oben genannten abweichen, insbesondere:

- der Anschluss an Geräte oder Komponenten, die laut ihrer Betriebsanleitung hierfür nicht vorgesehen sind
- der Anschluss an Geräte, die berührbare, Spannung führende Teile aufweisen.

Bei nicht bestimmungsgemäßem Einsatz erlischt jeglicher Haftungs- und Gewährleistungsanspruch

Die Verantwortung im Zusammenhang mit den verwendeten Prozessmedien liegt beim Betreiber.

3 Installation

3.1 Hinweise zur Installation



Keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen am Gerät vornehmen!

Aufstellungsort: Innenräume

Für nicht vollklimatisierte Betriebsräume gilt:
Temperatur: +5℃ ... +50℃
Rel. Luftfeuchte: 5 - 85%, nicht betauend
Luftdruck: 860 - 1060 hPa

3.2 Vakuumanschluss



Schmutz und Beschädigungen, insbesondere am Flansch, beeinträchtigen die Funktion dieses Gerätes. Beachten Sie bitte die beim Umgang mit Vakuumkomponenten erforderlichen Regeln in Bezug auf Sauberkeit und Schutz vor Beschädigung.

- Staubschutzkappe entfernen (wird bei Instandhaltungsarbeiten wieder benötigt!)
- Vakuumanschluss über Kleinflansch DN16 ISO KF (VSP63MV/VSP63MVSW) oder DN16CF-Flansch (VSP63MVCF) herstellen
- Bei Verwendung des Schlauchanschlusses von Modell VSP63MVSW ist die Schlauchverbindung geeignet zu sichern (z.B. mittels Spannband)
- Spannelemente verwenden, die sich nur mit einem Werkzeug öffnen und schließen lassen (z.B. Spannband-Spannring)
- Dichtringe mit Zentrierring verwenden

Die Einbaulage ist frei wählbar, jedoch kann eine Montage von unten, d.h. mit nach oben gerichtetem Flansch, zu vorzeitiger Verschmutzung führen. Zu bevorzugen ist der Einbau von oben, d.h. mit nach unten gerichtetem Flansch, damit sich Staub und Kondensat nicht in der Messzelle ansammeln können. Der Messumformer ist in dieser Lage ab Werk justiert ist. Bei anderer Einbaulage ist –ohne Nachjustierung- eine erhöhte Messwertabweichung im Druckbereich oberhalb 20 mbar zu erwarten.



Das Gerät beim Einbau keinesfalls gewaltsam verdrehen, da das Gehäuse dadurch mechanisch beschädigt werden kann!



Bei Überdruck im Vakuumsystem > 1 bar

Versehentliches Öffnen von Spannelementen kann zu Verletzungen durch herumfliegende Teile führen! Ungesicherte Schlauchverbindungen können sich lösen und Gesundheitsschäden durch ausströmende Prozessmedien herbeiführen!



Bei Überdruck im Vakuumsystem 1,5 bis 4 bar

Bei KF-Flanschverbindungen können Elastomer-Dichtringe dem Druck nicht mehr standhalten. Dies kann zu Gesundheitsschäden durch ausströmende Prozessmedien führen.

3.3 Elektrischer Anschluss

3.3.1 Anschluss an Thyracont Anzeigegeräte

Wird der Messumformer an einem Thyracont Anzeigegerät betrieben, ist ein geeignetes Messkabel zu verwenden (siehe Zubehör).



Anschluss des Messumformers niemals mit Spannung führendem Kabel herstellen!

Stecker am Messumformer einstecken und mit Schraube sichern. Gegenüberliegenden Stecker am Anzeigegerät anstecken und sichern. Erst danach Spannungsversorgung am Anzeigegerät herstellen bzw. einschalten.


8

3.3.2 Kundeneigene Spannungsversorgung

Der Messumformer kann auch mit anderen Anzeigegeräten oder kundeneigener Spannungsversorgung betrieben werden.

Die elektrische Verbindung ist unter Verwendung geeigneter Kabel EMV-gerecht gemäß untenstehender Pinbelegung herzustellen:

Pinbelegung:	Stecker	Typ Hirschmann 6pol, männl.
1 6	Pin 1: Pin 2: Pin 3:	Leitungs-Abschluss LA (3.0 kOhm auf GND) Signalausgang: 0-10 V (Messbereich: 1.5-8.5V) Signalerde: AGND
2 5	Pin 4:	Versorgung VCC: 15-30 VDC
2 4	Pin 5:	Versorgung GND: Speisungserde
3 4	Pin 6:	Abschirmung





Abschirmung (Pin 6) und Speisungserde (Pin5) sind beim Speisegerät mit Erde zu verbinden. Falscher Anschluss oder unzulässige Versorgungsspannung können zu Schäden am Messumformer führen.

4 Betrieb

4.1 Allgemeines

Messprinzip

Der Vakuum Messumformer VSP63 besitzt einen internen Piranisensor, der die Wärmeleitfähigkeit von Gasen zur Vakuummessung nutzt. Eine Wendel wird dabei im Pulsbetrieb bis zu einem bestimmten Temperatur-Schwellwert aufgeheizt. Die notwendige Aufheizzeit ist ein Maß für den Absolutdruck.

Ausgangssignal

Das Mess-Signal 1,5 – 8,5 V des VSP63 ist über den gesamten Messbereich von 1,0x10⁻⁴ - 1000 mbar logarithmisch vom Druck abhängig (1V pro Dekade). Die Umrechnung erfolgt gemäß folgendem Zusammenhang:

$$V_{out}(V) = log(p(mbar)) + 5.5$$

$$p(mbar) = 10^{(Vout(V) - 5.5)}$$

Stabilisierungszeit

Die Ausgabe des Mess-Signals erfolgt direkt nach Einschalten des Geräts. Zur Ausnutzung der vollen Genauigkeit des VSP63 kann es -insbesondere nach extremen Drucksprüngen- angebracht sein, eine Stabilisierungszeit von 2min zu beachten.

Messgenauigkeit

Das Gerät ist ab Werk in stehender Position bei einer Versorgungsspannung von 24VDC abgeglichen. Verschmutzung, Alterung, extreme klimatische Bedingungen oder andere Einbaulagen können ein Nachjustieren erforderlich machen.

Im Bereich oberhalb 20mbar und unterhalb 10⁻³ mbar ist die Messgenauigkeit reduziert.

Gasartabhängigkeit

Das Mess-Signal ist gasartabhängig. Das Gerät ist auf N₂ bzw. trockene Luft abgeglichen. Für He und CO sind die Abweichungen unterhalb 0,5mbar zu vernachlässigen. Für andere Gase kann die Druckausgabe bei Anschluss an ein Thyracont Anzeigegerät unterhalb 0,5 mbar korrigiert werden.

Korrekturfaktor (wird mit dem unkorrigierten Messwert multipliziert):

Ar	1,6	H2	0,57	Ne	1,4
CO	1,0	He	1,0	Kr	2,4
CO2	0.89	N2	1.0		

4.2 Nachjustieren

Das Gerät ist ab Werk bei Versorgungsspannung 24V stehend, d.h. mit dem Flansch nach unten, abgeglichen. Andere Einbaulagen, Einsatz unter anderen klimatischen Bedingungen, extreme Temperaturschwankungen, Alterung oder Verschmutzung können ein Nachjustieren erforderlich machen.

4.2.1 Abgleich auf Atmosphäre und Nullpunkt

Ein Nachjustieren auf Atmosphärendruck oder Nulldruck ist digital über den Taster "adj" (adjust) möglich. Der Messumformer erkennt automatisch, um welchen Justierpunkt es sich handelt.




Beim Nullabgleich sollte der Ist-Druck kleiner 5,0x10⁻⁵mbar sein, alternativ kann auf einen einstellbaren Referenzwert abgeglichen werden (siehe unten).



Um optimale Ergebnisse beim Nachjustieren zu erzielen, empfehlen wir vor jedem Abgleich eine Warmlaufphase von mindestens 5 Minuten beim jeweiligen Kalibrierdruck zu beachten.

Zum Justieren zunächst den Gummistopfen über dem Taster "adj" entfernen (1), dann mit einem dünnen Schraubendreher oder ähnlichem Hilfsmittel kurz auf den Taster drücken (2). Nach erfolgreicher Justierung gibt der VSP63 8,5V für Atmosphärendruck "1000mbar" bzw. 1,4V für Messbereichsunterschreitung "ur" aus. Gummistopfen nun wieder einsetzen.




4.2.2 Abgleich auf einen bestimmten Nullpunkt-Referenzwert

Hierzu muss zunächst ein Ist-Druck kleiner 1.0x10⁻²mbar anliegen.



Um optimale Ergebnisse beim Nachjustieren zu erzielen, empfehlen wir vor jedem Abgleich eine Warmlaufphase von mindestens 5 Minuten beim jeweiligen Kalibrierdruck zu beachten. Achtung: geeignete Referenz-Messröhre verwenden!

Zum Justieren zunächst die Gummistopfen über den Tastern "adj" und "set" entfernen (1), dann mit einem dünnen Schraubendreher oder ähnlichem Hilfsmittel kurz auf den Taster "set" drücken (2). Am Signalausgang wird nun ein Spannungswert ausgegeben, der dem momentan eingestellten Nullpunkt-Justierwert entspricht (Werkseinstellung: 1,4V für "ur" underrange).



Durch mehrmaliges Drücken der Taste "adj" kann dieser Wert nun gemäß des Zusammenhangs zwischen Druck und Ausgangssignal aus Abschnitt 4.1 bis max. 1.0x10⁻²mbar inkrementiert werden (3), danach beginnt die Ausgabe erneut beim Spannungswert für "ur". Ist der Nullpunkt-Justierwert dem anliegenden Referenzdruck angepasst, so wird nach 5s ohne weiteren Tastendruck der neue Nullpunkt-Referenzwert gespeichert und die Justierung ausgeführt. Eine Nullpunktjustierung nach Abschnitt 4.2.1 (Tastendruck auf "adj" bei Nulldruck) führt von nun an zum Abgleich auf den eingestellten Nullpunkt-Referenzwert. Gummistopfen wieder einsetzen.

Nach Betätigen der Taste "set" ohne weiteren Tastendruck wird für 5s zur Kontrolle der Nullpunkt-Justierwert ausgegeben, es erfolgt keine Justierung.

5 Wartung und Service



Vorsicht bei kontaminierten Teilen! Es kann zu Gesundheitsschäden kommen. Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination. Beachten Sie beim Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen.

Das Gerät ist wartungsfrei. Äußerliche Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch beseitigt werden.

Sollte wider Erwarten ein Schaden an Ihrem VSP63 auftreten, senden Sie das Gerät bitte mit einer Kontaminationserklärung zur Reparatur an uns.



Das Gerät ist nicht zur kundenseitigen Reparatur vorgesehen!




Fehlfunktionen des Gerätes, die auf Verschmutzung oder Wendelbruch zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Garantie.

Fehlersignal und Störungen

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Messwertabweichung zu groß	Alterung, Verschmutzung, extreme Temperaturen, falsche Justierung	Nachjustieren
Mess-Signal 1,4V	Messbereich unterschritten	(Druck < 1x10 ⁻⁴ mbar)
Mess-Signal <0,5V	Gerät oder Sensor defekt	Gerät einschicken
Nachjustieren des Nullpunkts nicht mehr möglich	Messwertabweichung über- steigt den Justierbereich	Gerät einschicken

6 **Technische Daten**



Messprinzip	Wärmeleitfähigkeit (Impuls-Pirani), gasartabhängig
Materialien mit Vakuumkontakt	Edelstahl 1.4307, Wolfram, Nickel, Glas
Messbereich	1000 - 1,0x10 ⁻⁴ mbar (750 - 1,0x10 ⁻⁴ Torr) abs.
Max. Überlast	4 bar abs.
Genauigkeit	1000 - 20mbar: ca. 30 % v. Messwert 20 - 0,001mbar: 10 % v. Messwert < 0,001mbar: < Faktor 2 v. Messwert
Wiederholgenauigkeit	20 - 0,001mbar: 2 % v. Messwert
Reaktionszeit	< 200 ms
Spannungsversorgung	15 – 30 VDC
Elektrischer Anschluss	Typ Hirschmann, 6polig, männl., verschraubbar
Leistungsaufnahme	max. 1,0 W bei 24 V Versorgungsspannung
Betriebstemperatur	560 °C
Lagertemperatur	-20+70 °C
Ausheiztemperatur	80 °C am Flansch
Ausgangssignal	0 – 10 VDC, Lastwiderstand > 10 Ω Messbereich 1,5 – 8,5 VDC, logarithmisch (1V/Dekade)
Vakuumanschluss	VSP63MV: Kleinflansch DN16 ISO KF VSP63MVSW: DN16KF mit Schlauchanschluss 9,5mm VSP63MVCF: Conflat Flansch DN16 CF
Schutzart	IP 40
Gewicht	120g

Konformitätserklärung



EC Erklärung über die Konformität

Adresse:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH

Max-Emanuel-Str. 10

94036 Passau Germany

Produkt:

Vakuum Messumformer Pirani

Typenbezeichnung:

VSP63MV, VSP63MA4

Die Produkte entsprechen den Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinie:

2004/108/EC

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Zur Überprüfung der Konformität wurden dabei folgende Normen herangezogen:

DIN EN 61326-1: 2006-10

Passau, 22.08.2011

Heinz Plöchinger, Geschäftsführer

Content

1	Saf	fety Instructions	16
2	Va	cuum Transducer VSP63	17
	2.1	For Orientation	17
	2.2	Delivery Content	17
	2.3	Product Description	17
3	Ins	stallation	19
	3.1	Notes for Installation	19
	3.2	Vacuum Connection	19
	3.3	Electrical Connection	20
	3.3	3.1 Operation With Thyracont Display Unit	20
	3.3	3.2 Operation With Other Supply And Evaluation Units	21
4	Ор	eration	22
	4.1	General	22
	4.2	Adjustment	23
	4.2	2.1 Adjustment On Atmosphere and Zero	23
	4.2	2.2 Adjustment On Zero Reference Pressure	24
5	Ma	intenance and Service	25
6	Ted	chnical Data	26
	Declar	ration of Conformity	27

Manufacturer:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH Max Emanuel Straße 10
D 94036 Passau
Televis 40/954/95986 0

Tel.: ++49/851/95986-0 Fax.: ++49/851/95986-40 email: info@thyracont.de

Internet: http://www.thyracont.com

1 Safety Instructions

- > Read and follow the instructions of this manual
- Inform yourself regarding hazards, which can be caused by the product or arise in your system
- Comply with all safety instructions and regulations for accident prevention
- Check regularly that all safety requirements are being complied with
- Take account of the ambient conditions when installing your VSP63. The protection class is IP 40, which means the unit is protected against penetration of foreign bodies.
- Adhere to the applicable regulations and take the necessary precautions for the process media used
- Consider possible reactions between materials and process media
- Consider possible reactions of the process media due to the heat generated by the product
- > Do not carry out any unauthorized conversions or modifications on the unit
- Before you start working, find out whether any of the vacuum components are contaminated
- Adhere to the relevant regulations and take the necessary precautions when handling contaminated parts
- When returning the unit to us, please enclose a declaration of contamination
- Communicate the safety instructions to other users

Pictogram-Definition



Danger of an electric shock when touching



Danger of personal injury



Danger of damage to the unit or system



Important information about the product, it's handling or about a particular part of the documentation, which requires special attention

2 Vacuum Transducer VSP63

2.1 For Orientation

This operating instructions describe installation and operation of products with article numbers

VSP63MV,

VSP63MVCF,

VSP63MVSW

The article number can be found on the product's type label. Technical modifications are reserved without prior notification.

2.2 Delivery Content

Included in the delivery consignment are:

- VSP63
- Protective cover
- Operating instructions

Available Accessories:

- Measurement cable 2m for connection to VD9 display unit, W0606002
- Measurement cable 6m for connection to VD9 display unit. W0606006
- Counterplug 6pole, 90°bent, XB0600002

2.3 Product Description

The VSP63 vacuum transducer is measuring total pressure in the range of 1000 - 1,0x10⁻⁴ mbar. The transducer can be connected to Thyracont display and control units or to customer related power supply and evaluation units. The output signal has a logarithmic dependence on pressure over the whole range.

The transducer is equipped with a metal-sealed Pirani sensor and temperature compensated. It can be mounted to suitable flange connectors. Model VSP63MVSW additionally has a 9,5mm hose nozzle.

Proper Use

The VSP63 serves exclusively to provide total pressure measurements in the range 1000 – 1.0x10⁻⁴ mbar. It may only be connected to components specifically provided for such purpose.

The VSP63 is classified in electromagnetic interference class A and therefore can cause radio interference in living quarters.

Improper Use

The use for purposes not covered above is regarded as improper, in particular:

- the connection to components not allowed for in their operating instructions
- the connection to components containing touchable, voltage carrying parts.

No liability or warranty will be accepted for claims arising from improper use.

The user bears the responsibility with respect to the used process media.

3 Installation

3.1 Notes for Installation



Unauthorized modifications or conversions of the instrument are not allowed!

Installation location: Indoor

For not fully air conditioned open buildings and operation rooms:

Temperature: +5℃ ... +50℃

Rel. Humidity: 5 - 85%, not condensing

Air pressure: 860 - 1060 hPa

3.2 Vacuum Connection



Dirt and damage, especially at the vacuum flange, have an adverse effect on the function of this vacuum component. Please take account of the necessary instructions with regard to cleanliness and damage prevention when using vacuum components.

- Remove the protective cover (is required again during maintenance work!)
- Make vacuum connection via small flange DN16 ISO KF (VSP63MV / VSP63MVSW) or DN16CF-Flansch (VSP63MVCF)
- If you use the hose barb of model VSP63MVSW be sure to secure the hose connection, e.g. by a suitable tensioning belt
- Use clamps, that can be opened and closed with appropriate tools only (e.g. strap retainer-tension-ring)
- Use sealing rings with a centering ring.

The transducer may be mounted in any orientation. Mounting with the flange to the top, however, can lead to early contamination.

An upright orientation with flange to the bottom is to be preferred in order to keep particles and condensates out of the sensor cell. Further the transducer is adjusted in the upright position ex works. Different orientation —without readjustment- will lead to reduced accuracy at pressures above 20 mbar.



When mounting the transducer avoid forced twisting or violent opening. The housing can be mechanically damaged this way!



Overpressure in the vacuum system > 1 bar

Accidental or unintended opening of clamp elements under stress can lead to injuries due to parts flying around! Unsecured hose connections can release, process media thus can leak and possibly damage your health.



Overpressure in the vacuum system 1,5 to 4 bar

KF flange connections with elastomer sealings cannot withstand such pressures. Process media thus can leak and possibly damage your health.

3.3 Electrical Connection

3.3.1 Operation With Thyracont Display Unit

For operation of the transducer with a Thyracont display and control unit a suitable measurement cable must be used (see accessories).



Do not connect or disconnect the transducer when the cable is on circuit!


Connect the cables plug to the transducer and secure it with the screw. Connect the other end of the cable to the display unit and secure the plug. Only now connect your display unit to mains power or switch it on respectively.

3.3.2 Operation With Other Supply And Evaluation Units

The transducer can be operated with other customer related display units or voltage supplies.

The electrical connection is to be made by means of suitable cables considering EMI demands and according to the pin description shown below:

Pin Description:	Socket	Type Hirschmann 6pole, male
1 2 5 3	Pin 1: Pin 2: Pin 3: Pin 4: Pin 5: Pin 6:	Line-Terminating Resistor (3.0 kOhm to GND) Signal Output: 0-10 V (Measurement Range: 1.5-8.5V) Signal Ground: AGND Power Supply VCC: 15-30 VDC Power Supply Common: GND Shield





Shield (Pin 6) and supply common (Pin5) must always be grounded in the supply unit.

Incorrect connection or inadmissible supply voltage can damage the transducer.

Operation 4

4.1 General

Measurement Principle

The VSP63 vacuum transducer has an internal Pirani sensor, which uses the heat conduction of gases for measuring vacuum. A sensor filament is heated to a certain temperature threshold in pulsed mode, the time needed for heating is a measure for total gas pressure.

Output Signal

The output signal 1,5 – 8,5 V of your VSP63 has a logarithmic dependence on pressure over the whole measurement range $1.0x10^{-4}$ - 1000 mbar (1V per pressure decade).

Conversion of voltage signal and pressure is done according to the following formula:

$$V_{out}(V) = log(p(mbar)) + 5.5$$

p(mbar) = 10 (Vout(V) - 5.5)

Warm-Up Time

The signal output of VSP63 is available immediately after the unit is switched on. To take advantage of the maximum accuracy of the unit it is appropriate to allow for stabilization time of 2-5 minutes, especially when extreme pressure changes have occurred.

Accuracy

The unit is adjusted ex works in upright position and at 24V voltage supply. Through contamination, ageing, extreme climatic conditions or different mounting orientation the need for readjustment may arise. Accuracy is reduced in the range above 20mbar and below 10⁻³mbar.

Dependence On Gas Type

The output signal depends on composition and type of the gas being measured. The unit is adjusted for N2 and dry air. With He and CO deviations will be almost negligible below 0.5mbar. For other gases the pressure display can be corrected below 0.5 mbar when the VSP63 is operated with a Thyracont display unit.

Correction factor (to be multiplied with the uncorrected pressure reading):

Ar	1,6	H2	0,57	Ne	1,4
CO	1,0	He	1,0	Kr	2,4
CO2	0.89	N2	1.0		

4.2 Adjustment

The transducer is adjusted ex works in upright position with 24V voltage supply. Other orientation, operation under different climatic conditions, extreme temperature changes, ageing or contamination can result in the need for readjustment.

4.2.1 Adjustment On Atmosphere and Zero

Readjustment on atmosphere or zero pressure is done digitally by means of the adjust button ("adj"). The transducer will notice automatically which adjustment point is relevant.




For zero adjustment actual pressure should be less than 5,0x10⁻⁵mbar, alternatively the unit can be adjusted on a variable zero pressure reference (see below).



To achieve optimum results of the adjustment we recommend to consider a warm-up of at least 5 minutes at the appropriate calibration pressure before any adjustment.

For adjustment first remove the rubber cap from the "adj" button (1), then push the button by means of a screw driver or other suitable tool (2). When successfully adjusted the VSP63 signal output is 8,5V for atmosphere pressure "1000mbar" or 1,4V for underrange "ur" respectively. Insert the rubber cap again.




4.2.2 Adjustment On Zero Reference Pressure

For this adjustment a pressure below 1.0x10⁻² mbar has to be applied.



To achieve optimum results of the adjustment we recommend a warm-up of at least 5 minutes at the appropriate calibration pressure before any adjustment. Important: be sure to use suitable reference gauges only!

For adjustment first remove the rubber caps from the "adj" and "set" button (1), then push the "set" button by means of a screw driver or other suitable tool (2). Now a voltage is provided at the signal output which corresponds to the actual zero reference pressure (ex works: 1,4V for "ur" pressure underrange).



By pushing the "adj" button several times you can now increment this value to maximal 1.0x10⁻²mbar (3) according to the pressure-voltage relation in chapter 4.1. Then the output again starts at the voltage for "ur". When the voltage output is correctly adjusted to the actual reference pressure, the adjustment procedure is carried out automatically after 5s. Further the new reference pressure for zero adjustment is saved. From now on zero adjustment as described in chapter 4.2.1 (push "adj" button at zero pressure) will result in an adjustment on the saved reference pressure. Insert the rubber caps again.

When the "set" button is pushed without further action you can check the currently saved zero reference pressure. The transducer then outputs the corresponding voltage for 5s, no adjustment is carried out.

5 Maintenance and Service



Danger of possibly contaminated parts!
Contaminated parts can cause personal injuries. Inform yourself regarding possible contamination before you start working. Be sure to follow the relevant instructions and take care of necessary protective measures.

The unit requires no maintenance. External dirt and soiling can be removed by a damp cloth.

Should a defect or damage occur on your VSP63, please send the instrument to us for repair and enclose a decontamination declaration.



The unit is not prepared for customer repair!




Malfunction of the unit, which is caused by contamination or break of filament is not covered by warranty.

Error messages and malfunction

Problem	Possible Cause	Correction
high measurement error	contamination, ageing, extreme temperature, maladjustment	readjustment
output signal 1.4V	pressure underrange	(pressure < 1x10 ⁻⁴ mbar)
output signal < 0.5V	defective unit or sensor	send unit for repair
zero adjustment not possible	measurement error exceeds possible range of readjustment	send unit for repair

6 Technical Data



Measurement Principle	Heat conduction (impuls Pirani), depending on gas type
Materials with vacuum contact	stainl. steel 1.4307, Tungsten, Nickel, glass
Measuring Range	1000 - 1,0x10 ⁻⁴ mbar (750 - 1,0x10 ⁻⁴ Torr) abs.
Max. Overload	4 bar abs.
Accuracy	1000 - 20mbar: ca. 30 % from reading 20 - 0,001mbar: 10 % from reading < 0,001mbar: < factor 2 from reading
Repeatability	20 – 0.001mbar: 2% from reading
Response Time	< 200 ms
Power Supply	15 – 30 VDC
Electrical Connection	Type Hirschmann, 6pin, male, lockable
Power Consumption	max. 1.0 W with 24 V supply voltage
Operating Temperature	560 °C
Storage Temperature	-20+70 °C
Bakeout Temperature	80 °C at the flange
Output Signal	0 – 10 VDC, load > 10 Ω range 1.5 – 8.5 VDC, logarithmic (1V/decade)
Vacuum Connection	VSP63MV: small flange DN16 ISO KF VSP63MVSW: DN16KF with hose nozzle 9,5mm VSP63MVCF: conflat flange DN16 CF
Protection Class	IP 40
Weight	120g

Declaration of Conformity



EC Erklärung über die Konformität

Adresse:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH

Max-Emanuel-Str. 10

94036 Passau Germany

Produkt:

Vakuum Messumformer Pirani

Typenbezeichnung:

VSP63MV, VSP63MA4

Die Produkte entsprechen den Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinie:

2004/108/EC

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Zur Überprüfung der Konformität wurden dabei folgende Normen herangezogen:

DIN EN 61326-1: 2006-10

Passau, 22.08.2011

Heinz Plöchinger, Geschäftsführer



Vakuum Messumformer Vacuum Transducer

Betriebsanleitung Operating Instructions

Inhalt

1	Hir	nwe	ise für Ihre Sicherheit	3
2	Va	kuu	m Messumformer VSP63	4
	2.1	Zur	Orientierung	4
	2.2	Lie	ferumfang	4
	2.3	Pro	duktbeschreibung	4
3	Ins	stall	ation	6
	3.1	Hin	weise zur Installation	6
	3.2	Val	kuumanschluss	6
	3.3	Ele	ktrischer Anschluss	7
	3.3	3.1	Anschluss an Thyracont Anzeigegeräte	7
	3.3	3.2	Kundeneigene Spannungsversorgung	8
4	Ве	triel	b	9
	4.1	Αllg	gemeines	9
	4.2	Na	chjustieren	10
	4.2	2.1	Abgleich auf Atmosphäre und Nullpunkt	10
	4.2	2.2	Abgleich auf einen bestimmten Nullpunkt-Refer	enzwert11
5	Wa	artui	ng und Service	12
6	Te	chn	ische Daten	13
	Konfo	rmit	ätserklärung	14

Hersteller:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH Max Emanuel Straße 10 D 94036 Passau Tel.: ++49/851/95986-0

Fax.: ++49/851/95986-40 email: info@thyracont.de

Internet: http://www.thyracont.com

1 Hinweise für Ihre Sicherheit

- Lesen und befolgen Sie alle Punkte dieser Anleitung
- Informieren Sie sich über Gefahren, die vom Gerät ausgehen und Gefahren, die von Ihrer Anlage ausgehen
- ➤ Beachten Sie die Sicherheits- und Unfall-Verhütungsvorschriften
- > Prüfen Sie regelmäßig die Einhaltung aller Schutzmaßnahmen
- Installieren Sie das VSP63 unter Einhaltung der entsprechenden Umgebungsbedingungen; die Schutzart ist IP40, d.h. die Geräte sind geschützt gegen Eindringen von Fremdkörpern
- Beachten Sie beim Umgang mit den verwendeten Prozessmedien die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen
- > Berücksichtigen Sie mögliche Reaktionen zwischen Werkstoffen und Prozessmedien
- Berücksichtigen Sie mögliche Reaktionen der Prozessmedien infolge der Eigenerwärmung des Produkts
- > Gerät nicht eigenmächtig umbauen oder verändern
- Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination
- Beachten Sie im Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen
- Legen Sie beim Einsenden des Gerätes eine Kontaminiationsbescheinigung bei
- Geben Sie die Sicherheitsvermerke an andere Benutzer weiter.

Piktogramm-Definitionen



Gefahr eines elektrischen Schlages beim Berühren der Kontakte



Gefahr von Personenschäden



Gefahr von Schäden an Gerät oder Anlage



Wichtige Information über das Produkt, dessen Handhabung oder den jeweiligen Teil der Betriebsanleitung, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll

2 Vakuum Messumformer VSP63

2.1 Zur Orientierung

Diese Betriebsanleitung ist gültig für Produkte mit den Artikelnummern VSP63MV, VSP63MVCF, VSP63MVSW

Sie finden die Artikelnummern auf dem Typenschild. Technische Änderungen ohne vorherige Anzeige sind vorbehalten.

2.2 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

- VSP63
- Staubschutzkappe
- Betriebsanleitung

Lieferbares Zubehör:

- Messkabel 2m zum Anschluss an Anzeigegerät VD9, W0606002
- Messkabel 6m zum Anschluss an Anzeigegerät VD9, W0606006
- Gegenstecker 6polig, gewinkelt, XB0600002

2.3 Produktbeschreibung

Der Vakuum Messumformer VSP63 dient zur Absolutdruck-Messung im Bereich 1000 – 1,0x10⁻⁴ mbar. Das Gerät kann an ein Thyracont Anzeigegerät angeschlossen oder gemäß Anschlussbelegung mit einer kundeneigenen Spannungsversorgung betrieben werden. Das Mess-Signal ist dabei über den gesamten Messbereich logarithmisch vom Druck abhängig.

Das Gerät ist mit einem metallgedichteten Piranisensor ausgerüstet und temperaturkompensiert. Es kann an geeignete Flanschverbindungen angeschlossen werden. Modell VSP63MVSW besitzt zudem einen 9,5mm Schlauchanschluss.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das VSP63 dient ausschließlich der Totaldruckmessung im Bereich 1000 - 1,0x10⁻⁴ mbar. Es darf nur an geeignete und hierfür vorgesehene Komponenten angeschlossen werden.

Der Messumformer VSP63 ist ein Gerät der Störklasse A und kann daher im Wohnbereich zu Funkstörungen führen.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Als nicht bestimmungsgemäß gilt der Einsatz zu Zwecken, die von oben genannten abweichen, insbesondere:

- der Anschluss an Geräte oder Komponenten, die laut ihrer Betriebsanleitung hierfür nicht vorgesehen sind
- der Anschluss an Geräte, die berührbare, Spannung führende Teile aufweisen.

Bei nicht bestimmungsgemäßem Einsatz erlischt jeglicher Haftungs- und Gewährleistungsanspruch

Die Verantwortung im Zusammenhang mit den verwendeten Prozessmedien liegt beim Betreiber.

3 Installation

3.1 Hinweise zur Installation



Keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen am Gerät vornehmen!

Aufstellungsort: Innenräume

Für nicht vollklimatisierte Betriebsräume gilt:
Temperatur: +5℃ ... +50℃
Rel. Luftfeuchte: 5 - 85%, nicht betauend
Luftdruck: 860 - 1060 hPa

3.2 Vakuumanschluss



Schmutz und Beschädigungen, insbesondere am Flansch, beeinträchtigen die Funktion dieses Gerätes.
Beachten Sie bitte die beim Umgang mit Vakuumkomponenten

erforderlichen Regeln in Bezug auf Sauberkeit und Schutz vor Beschädigung.

- Staubschutzkappe entfernen (wird bei Instandhaltungsarbeiten wieder benötigt!)
- Vakuumanschluss über Kleinflansch DN16 ISO KF (VSP63MV/VSP63MVSW) oder DN16CF-Flansch (VSP63MVCF) herstellen
- Bei Verwendung des Schlauchanschlusses von Modell VSP63MVSW ist die Schlauchverbindung geeignet zu sichern (z.B. mittels Spannband)
- Spannelemente verwenden, die sich nur mit einem Werkzeug öffnen und schließen lassen (z.B. Spannband-Spannring)
- Dichtringe mit Zentrierring verwenden

Die Einbaulage ist frei wählbar, jedoch kann eine Montage von unten, d.h. mit nach oben gerichtetem Flansch, zu vorzeitiger Verschmutzung führen. Zu bevorzugen ist der Einbau von oben, d.h. mit nach unten gerichtetem Flansch, damit sich Staub und Kondensat nicht in der Messzelle ansammeln können. Der Messumformer ist in dieser Lage ab Werk justiert ist. Bei anderer Einbaulage ist –ohne Nachjustierung- eine erhöhte Messwertabweichung im Druckbereich oberhalb 20 mbar zu erwarten.



Das Gerät beim Einbau keinesfalls gewaltsam verdrehen, da das Gehäuse dadurch mechanisch beschädigt werden kann!



Bei Überdruck im Vakuumsystem > 1 bar

Versehentliches Öffnen von Spannelementen kann zu Verletzungen durch herumfliegende Teile führen! Ungesicherte Schlauchverbindungen können sich lösen und Gesundheitsschäden durch ausströmende Prozessmedien herbeiführen!



Bei Überdruck im Vakuumsystem 1,5 bis 4 bar

Bei KF-Flanschverbindungen können Elastomer-Dichtringe dem Druck nicht mehr standhalten. Dies kann zu Gesundheitsschäden durch ausströmende Prozessmedien führen.

3.3 Elektrischer Anschluss

3.3.1 Anschluss an Thyracont Anzeigegeräte

Wird der Messumformer an einem Thyracont Anzeigegerät betrieben, ist ein geeignetes Messkabel zu verwenden (siehe Zubehör).



Anschluss des Messumformers niemals mit Spannung führendem Kabel herstellen!

Stecker am Messumformer einstecken und mit Schraube sichern. Gegenüberliegenden Stecker am Anzeigegerät anstecken und sichern. Erst danach Spannungsversorgung am Anzeigegerät herstellen bzw. einschalten. 8

3.3.2 Kundeneigene Spannungsversorgung


Der Messumformer kann auch mit anderen Anzeigegeräten oder kundeneigener Spannungsversorgung betrieben werden.

Die elektrische Verbindung ist unter Verwendung geeigneter Kabel EMV-gerecht gemäß untenstehender Pinbelegung herzustellen:

Pinbelegung:

Stecker Typ Hirschmann 6pol, männl.

Pin 1: Leitungs-Abschluss LA (3.0 kOhm auf GND)
Pin 2: Signalausgang: 0-10 V (Messbereich: 1.5-8.5V)
Pin 3: Signalerde: AGND
Pin 4: Versorgung VCC: 15-30 VDC
Pin 5: Versorgung GND: Speisungserde
Pin 6: Abschirmung





Abschirmung (Pin 6) und Speisungserde (Pin5) sind beim Speisegerät mit Erde zu verbinden.

Falscher Anschluss oder unzulässige Versorgungsspannung können zu Schäden am Messumformer führen.

9

4 Betrieb

4.1 Allgemeines

Messprinzip

Der Vakuum Messumformer VSP63 besitzt einen internen Piranisensor, der die Wärmeleitfähigkeit von Gasen zur Vakuummessung nutzt. Eine Wendel wird dabei im Pulsbetrieb bis zu einem bestimmten Temperatur-Schwellwert aufgeheizt. Die notwendige Aufheizzeit ist ein Maß für den Absolutdruck.

Ausgangssignal

Das Mess-Signal 1,5 – 8,5 V des VSP63 ist über den gesamten Messbereich von 1,0x10⁻⁴ - 1000 mbar logarithmisch vom Druck abhängig (1V pro Dekade). Die Umrechnung erfolgt gemäß folgendem Zusammenhang:

$$V_{out}(V) = log(p(mbar)) + 5.5$$

p(mbar) = 10 (Vout(V) - 5.5)

Stabilisierungszeit

Die Ausgabe des Mess-Signals erfolgt direkt nach Einschalten des Geräts. Zur Ausnutzung der vollen Genauigkeit des VSP63 kann es -insbesondere nach extremen Drucksprüngen- angebracht sein, eine Stabilisierungszeit von 2min zu beachten.

Messgenauigkeit

Das Gerät ist ab Werk in stehender Position bei einer Versorgungsspannung von 24VDC abgeglichen. Verschmutzung, Alterung, extreme klimatische Bedingungen oder andere Einbaulagen können ein Nachjustieren erforderlich machen.

Im Bereich oberhalb 20mbar und unterhalb 10⁻³ mbar ist die Messgenauigkeit reduziert.

Gasartabhängigkeit

Das Mess-Signal ist gasartabhängig. Das Gerät ist auf N₂ bzw. trockene Luft abgeglichen. Für He und CO sind die Abweichungen unterhalb 0,5mbar zu vernachlässigen. Für andere Gase kann die Druckausgabe bei Anschluss an ein Thyracont Anzeigegerät unterhalb 0,5 mbar korrigiert werden.

Korrekturfaktor (wird mit dem unkorrigierten Messwert multipliziert):

Ar	1,6	H2	0,57	Ne	1,4
CO	1,0	He	1,0	Kr	2,4
CO2	0.89	N2	1.0		

4.2 Nachjustieren

Das Gerät ist ab Werk bei Versorgungsspannung 24V stehend, d.h. mit dem Flansch nach unten, abgeglichen. Andere Einbaulagen, Einsatz unter anderen klimatischen Bedingungen, extreme Temperaturschwankungen, Alterung oder Verschmutzung können ein Nachjustieren erforderlich machen.

4.2.1 Abgleich auf Atmosphäre und Nullpunkt

Ein Nachjustieren auf Atmosphärendruck oder Nulldruck ist digital über den Taster "adj" (adjust) möglich. Der Messumformer erkennt automatisch, um welchen Justierpunkt es sich handelt.




Beim Nullabgleich sollte der Ist-Druck kleiner 5,0x10⁻⁵mbar sein, alternativ kann auf einen einstellbaren Referenzwert abgeglichen werden (siehe unten).



Um optimale Ergebnisse beim Nachjustieren zu erzielen, empfehlen wir vor jedem Abgleich eine Warmlaufphase von mindestens 5 Minuten beim jeweiligen Kalibrierdruck zu beachten.

Zum Justieren zunächst den Gummistopfen über dem Taster "adj" entfernen (1), dann mit einem dünnen Schraubendreher oder ähnlichem Hilfsmittel kurz auf den Taster drücken (2). Nach erfolgreicher Justierung gibt der VSP63 8,5V für Atmosphärendruck "1000mbar" bzw. 1,4V für Messbereichsunterschreitung "ur" aus. Gummistopfen nun wieder einsetzen.




4.2.2 Abgleich auf einen bestimmten Nullpunkt-Referenzwert

Hierzu muss zunächst ein Ist-Druck kleiner 1.0x10⁻²mbar anliegen.



Um optimale Ergebnisse beim Nachjustieren zu erzielen, empfehlen wir vor jedem Abgleich eine Warmlaufphase von mindestens 5 Minuten beim jeweiligen Kalibrierdruck zu beachten. Achtung: geeignete Referenz-Messröhre verwenden!

Zum Justieren zunächst die Gummistopfen über den Tastern "adj" und "set" entfernen (1), dann mit einem dünnen Schraubendreher oder ähnlichem Hilfsmittel kurz auf den Taster "set" drücken (2). Am Signalausgang wird nun ein Spannungswert ausgegeben, der dem momentan eingestellten Nullpunkt-Justierwert entspricht (Werkseinstellung: 1,4V für "ur" underrange).



Durch mehrmaliges Drücken der Taste "adj" kann dieser Wert nun gemäß des Zusammenhangs zwischen Druck und Ausgangssignal aus Abschnitt 4.1 bis max. 1.0x10⁻²mbar inkrementiert werden (3), danach beginnt die Ausgabe erneut beim Spannungswert für "ur". Ist der Nullpunkt-Justierwert dem anliegenden Referenzdruck angepasst, so wird nach 5s ohne weiteren Tastendruck der neue Nullpunkt-Referenzwert gespeichert und die Justierung ausgeführt. Eine Nullpunktjustierung nach Abschnitt 4.2.1 (Tastendruck auf "adj" bei Nulldruck) führt von nun an zum Abgleich auf den eingestellten Nullpunkt-Referenzwert. Gummistopfen wieder einsetzen.

Nach Betätigen der Taste "set" ohne weiteren Tastendruck wird für 5s zur Kontrolle der Nullpunkt-Justierwert ausgegeben, es erfolgt keine Justierung.

5 Wartung und Service



12

Vorsicht bei kontaminierten Teilen! Es kann zu Gesundheitsschäden kommen. Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination. Beachten Sie beim Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen.

Das Gerät ist wartungsfrei. Äußerliche Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch beseitigt werden.

Sollte wider Erwarten ein Schaden an Ihrem VSP63 auftreten, senden Sie das Gerät bitte mit einer Kontaminationserklärung zur Reparatur an uns.



Das Gerät ist nicht zur kundenseitigen Reparatur vorgesehen!




Fehlfunktionen des Gerätes, die auf Verschmutzung oder Wendelbruch zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Garantie.

Fehlersignal und Störungen

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Messwertabweichung zu groß	Alterung, Verschmutzung, extreme Temperaturen, falsche Justierung	Nachjustieren
Mess-Signal 1,4V	Messbereich unterschritten	(Druck < 1x10 ⁻⁴ mbar)
Mess-Signal <0,5V	Gerät oder Sensor defekt	Gerät einschicken
Nachjustieren des Nullpunkts nicht mehr möglich	Messwertabweichung über- steigt den Justierbereich	Gerät einschicken

6 **Technische Daten**



Messprinzip	Wärmeleitfähigkeit (Impuls-Pirani), gasartabhängig
Materialien mit Vakuumkontakt	Edelstahl 1.4307, Wolfram, Nickel, Glas
Messbereich	1000 - 1,0x10 ⁻⁴ mbar (750 - 1,0x10 ⁻⁴ Torr) abs.
Max. Überlast	4 bar abs.
Genauigkeit	1000 - 20mbar: ca. 30 % v. Messwert 20 - 0,001mbar: 10 % v. Messwert < 0,001mbar: < Faktor 2 v. Messwert
Wiederholgenauigkeit	20 - 0,001mbar: 2 % v. Messwert
Reaktionszeit	< 200 ms
Spannungsversorgung	15 – 30 VDC
Elektrischer Anschluss	Typ Hirschmann, 6polig, männl., verschraubbar
Leistungsaufnahme	max. 1,0 W bei 24 V Versorgungsspannung
Betriebstemperatur	560 °C
Lagertemperatur	-20+70 °C
Ausheiztemperatur	80 °C am Flansch
Ausgangssignal	0 – 10 VDC, Lastwiderstand > 10 Ω Messbereich 1,5 – 8,5 VDC, logarithmisch (1V/Dekade)
Vakuumanschluss	VSP63MV: Kleinflansch DN16 ISO KF VSP63MVSW: DN16KF mit Schlauchanschluss 9,5mm VSP63MVCF: Conflat Flansch DN16 CF
Schutzart	IP 40
Gewicht	120g

Konformitätserklärung



EC Erklärung über die Konformität

Adresse:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH

Max-Emanuel-Str. 10

94036 Passau Germany

Produkt:

Vakuum Messumformer Pirani

Typenbezeichnung:

VSP63MV, VSP63MA4

Die Produkte entsprechen den Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinie:

2004/108/EC

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Zur Überprüfung der Konformität wurden dabei folgende Normen herangezogen:

DIN EN 61326-1: 2006-10

Passau, 22.08.2011

Heinz Plöchinger, Geschäftsführer

Content

1	Saf	fety Instructions	16
2	Vacuum Transducer VSP63		17
	2.1	For Orientation	17
	2.2	Delivery Content	17
	2.3	Product Description	17
3	Ins	stallation	19
	3.1	Notes for Installation	19
	3.2	Vacuum Connection	19
	3.3	Electrical Connection	20
	3.3	3.1 Operation With Thyracont Display Unit	20
	3.3	3.2 Operation With Other Supply And Evaluation Units	21
4	Op	peration	22
	4.1	General	22
	4.2	Adjustment	23
	4.2	2.1 Adjustment On Atmosphere and Zero	23
	4.2	2.2 Adjustment On Zero Reference Pressure	24
5	Ма	nintenance and Service	25
6	Ted	chnical Data	26
	Declaration of Conformity		27

Manufacturer:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH Max Emanuel Straße 10
D 94036 Passau
Televis 40/954/95986 0

Tel.: ++49/851/95986-0 Fax.: ++49/851/95986-40 email: info@thyracont.de

Internet: http://www.thyracont.com

1 Safety Instructions

- > Read and follow the instructions of this manual
- Inform yourself regarding hazards, which can be caused by the product or arise in your system
- Comply with all safety instructions and regulations for accident prevention
- Check regularly that all safety requirements are being complied with
- > Take account of the ambient conditions when installing your VSP63. The protection class is IP 40, which means the unit is protected against penetration of foreign bodies.
- Adhere to the applicable regulations and take the necessary precautions for the process media used
- Consider possible reactions between materials and process media
- Consider possible reactions of the process media due to the heat generated by the product
- > Do not carry out any unauthorized conversions or modifications on the unit
- Before you start working, find out whether any of the vacuum components are contaminated
- Adhere to the relevant regulations and take the necessary precautions when handling contaminated parts
- When returning the unit to us, please enclose a declaration of contamination
- Communicate the safety instructions to other users

Pictogram-Definition



Danger of an electric shock when touching



Danger of personal injury



Danger of damage to the unit or system



Important information about the product, it's handling or about a particular part of the documentation, which requires special attention

2 Vacuum Transducer VSP63

2.1 For Orientation

This operating instructions describe installation and operation of products with article numbers

VSP63MV,

VSP63MVCF,

VSP63MVSW

The article number can be found on the product's type label. Technical modifications are reserved without prior notification.

2.2 Delivery Content

Included in the delivery consignment are:

- VSP63
- Protective cover
- Operating instructions

Available Accessories:

- Measurement cable 2m for connection to VD9 display unit, W0606002
- Measurement cable 6m for connection to VD9 display unit. W0606006
- Counterplug 6pole, 90°bent, XB0600002

2.3 Product Description

The VSP63 vacuum transducer is measuring total pressure in the range of 1000 - 1,0x10⁻⁴ mbar. The transducer can be connected to Thyracont display and control units or to customer related power supply and evaluation units. The output signal has a logarithmic dependence on pressure over the whole range.

The transducer is equipped with a metal-sealed Pirani sensor and temperature compensated. It can be mounted to suitable flange connectors. Model VSP63MVSW additionally has a 9,5mm hose nozzle.

Proper Use

The VSP63 serves exclusively to provide total pressure measurements in the range 1000 – 1.0x10⁻⁴ mbar. It may only be connected to components specifically provided for such purpose.

The VSP63 is classified in electromagnetic interference class A and therefore can cause radio interference in living quarters.

Improper Use

The use for purposes not covered above is regarded as improper, in particular:

- the connection to components not allowed for in their operating instructions
- the connection to components containing touchable, voltage carrying parts.

No liability or warranty will be accepted for claims arising from improper use.

The user bears the responsibility with respect to the used process media.

3 Installation

3.1 Notes for Installation



Unauthorized modifications or conversions of the instrument are not allowed!

Installation location: Indoor

For not fully air conditioned open buildings and operation rooms:

Temperature: +5℃ ... +50℃

Rel. Humidity: 5 - 85%, not condensing

Air pressure: 860 - 1060 hPa

3.2 Vacuum Connection



Dirt and damage, especially at the vacuum flange, have an adverse effect on the function of this vacuum component. Please take account of the necessary instructions with regard to cleanliness and damage prevention when using vacuum components.

- Remove the protective cover (is required again during maintenance work!)
- Make vacuum connection via small flange DN16 ISO KF (VSP63MV / VSP63MVSW) or DN16CF-Flansch (VSP63MVCF)
- If you use the hose barb of model VSP63MVSW be sure to secure the hose connection, e.g. by a suitable tensioning belt
- Use clamps, that can be opened and closed with appropriate tools only (e.g. strap retainer-tension-ring)
- Use sealing rings with a centering ring.

The transducer may be mounted in any orientation. Mounting with the flange to the top, however, can lead to early contamination.

An upright orientation with flange to the bottom is to be preferred in order to keep particles and condensates out of the sensor cell. Further the transducer is adjusted in the upright position ex works. Different orientation —without readjustment- will lead to reduced accuracy at pressures above 20 mbar.



When mounting the transducer avoid forced twisting or violent opening. The housing can be mechanically damaged this way!



Overpressure in the vacuum system > 1 bar

Accidental or unintended opening of clamp elements under stress can lead to injuries due to parts flying around! Unsecured hose connections can release, process media thus can leak and possibly damage your health.



Overpressure in the vacuum system 1,5 to 4 bar

KF flange connections with elastomer sealings cannot withstand such pressures. Process media thus can leak and possibly damage your health.

3.3 Electrical Connection

3.3.1 Operation With Thyracont Display Unit

For operation of the transducer with a Thyracont display and control unit a suitable measurement cable must be used (see accessories).



Do not connect or disconnect the transducer when the cable is on circuit!


Connect the cables plug to the transducer and secure it with the screw. Connect the other end of the cable to the display unit and secure the plug. Only now connect your display unit to mains power or switch it on respectively.

3.3.2 Operation With Other Supply And Evaluation Units

The transducer can be operated with other customer related display units or voltage supplies.

The electrical connection is to be made by means of suitable cables considering EMI demands and according to the pin description shown below:

Pin Description:	Socket	Type Hirschmann 6pole, male
1 2 3 5 4	Pin 1: Pin 2: Pin 3: Pin 4: Pin 5: Pin 6:	Line-Terminating Resistor (3.0 kOhm to GND) Signal Output: 0-10 V (Measurement Range: 1.5-8.5V) Signal Ground: AGND Power Supply VCC: 15-30 VDC Power Supply Common: GND Shield





Shield (Pin 6) and supply common (Pin5) must always be grounded in the supply unit.

Incorrect connection or inadmissible supply voltage can damage the transducer.

Operation 4

4.1 General

Measurement Principle

The VSP63 vacuum transducer has an internal Pirani sensor, which uses the heat conduction of gases for measuring vacuum. A sensor filament is heated to a certain temperature threshold in pulsed mode, the time needed for heating is a measure for total gas pressure.

Output Signal

The output signal 1,5 – 8,5 V of your VSP63 has a logarithmic dependence on pressure over the whole measurement range $1.0x10^{-4}$ - 1000 mbar (1V per pressure decade).

Conversion of voltage signal and pressure is done according to the following formula:

$$V_{out}(V) = log(p(mbar)) + 5.5$$

p(mbar) = 10 (Vout(V) - 5.5)

Warm-Up Time

The signal output of VSP63 is available immediately after the unit is switched on. To take advantage of the maximum accuracy of the unit it is appropriate to allow for stabilization time of 2-5 minutes, especially when extreme pressure changes have occurred.

Accuracy

The unit is adjusted ex works in upright position and at 24V voltage supply. Through contamination, ageing, extreme climatic conditions or different mounting orientation the need for readjustment may arise. Accuracy is reduced in the range above 20mbar and below 10⁻³mbar.

Dependence On Gas Type

The output signal depends on composition and type of the gas being measured. The unit is adjusted for N2 and dry air. With He and CO deviations will be almost negligible below 0.5mbar. For other gases the pressure display can be corrected below 0.5 mbar when the VSP63 is operated with a Thyracont display unit.

Correction factor (to be multiplied with the uncorrected pressure reading):

Ar	1,6	H2	0,57	Ne	1,4
CO	1,0	He	1,0	Kr	2,4
CO2	0.89	N2	1.0		

4.2 Adjustment

The transducer is adjusted ex works in upright position with 24V voltage supply. Other orientation, operation under different climatic conditions, extreme temperature changes, ageing or contamination can result in the need for readjustment.

4.2.1 Adjustment On Atmosphere and Zero

Readjustment on atmosphere or zero pressure is done digitally by means of the adjust button ("adj"). The transducer will notice automatically which adjustment point is relevant.




For zero adjustment actual pressure should be less than 5,0x10⁻⁵mbar, alternatively the unit can be adjusted on a variable zero pressure reference (see below).



To achieve optimum results of the adjustment we recommend to consider a warm-up of at least 5 minutes at the appropriate calibration pressure before any adjustment.

For adjustment first remove the rubber cap from the "adj" button (1), then push the button by means of a screw driver or other suitable tool (2). When successfully adjusted the VSP63 signal output is 8,5V for atmosphere pressure "1000mbar" or 1,4V for underrange "ur" respectively. Insert the rubber cap again.




4.2.2 Adjustment On Zero Reference Pressure

For this adjustment a pressure below 1.0x10⁻² mbar has to be applied.



To achieve optimum results of the adjustment we recommend a warm-up of at least 5 minutes at the appropriate calibration pressure before any adjustment. Important: be sure to use suitable reference gauges only!

For adjustment first remove the rubber caps from the "adj" and "set" button (1), then push the "set" button by means of a screw driver or other suitable tool (2). Now a voltage is provided at the signal output which corresponds to the actual zero reference pressure (ex works: 1,4V for "ur" pressure underrange).



By pushing the "adj" button several times you can now increment this value to maximal 1.0x10⁻²mbar (3) according to the pressure-voltage relation in chapter 4.1. Then the output again starts at the voltage for "ur". When the voltage output is correctly adjusted to the actual reference pressure, the adjustment procedure is carried out automatically after 5s. Further the new reference pressure for zero adjustment is saved. From now on zero adjustment as described in chapter 4.2.1 (push "adj" button at zero pressure) will result in an adjustment on the saved reference pressure. Insert the rubber caps again.

When the "set" button is pushed without further action you can check the currently saved zero reference pressure. The transducer then outputs the corresponding voltage for 5s, no adjustment is carried out.

5 Maintenance and Service



Danger of possibly contaminated parts!
Contaminated parts can cause personal injuries. Inform yourself regarding possible contamination before you start working. Be sure to follow the relevant instructions and take care of necessary protective measures.

The unit requires no maintenance. External dirt and soiling can be removed by a damp cloth.

Should a defect or damage occur on your VSP63, please send the instrument to us for repair and enclose a decontamination declaration.



The unit is not prepared for customer repair!




Malfunction of the unit, which is caused by contamination or break of filament is not covered by warranty.

Error messages and malfunction

Problem	Possible Cause	Correction
high measurement error	contamination, ageing, extreme temperature, maladjustment	readjustment
output signal 1.4V	pressure underrange	(pressure < 1x10 ⁻⁴ mbar)
output signal < 0.5V	defective unit or sensor	send unit for repair
zero adjustment not possible	measurement error exceeds possible range of readjustment	send unit for repair

6 Technical Data



Measurement Principle	Heat conduction (impuls Pirani), depending on gas type
Materials with vacuum contact	stainl. steel 1.4307, Tungsten, Nickel, glass
Measuring Range	1000 - 1,0x10 ⁻⁴ mbar (750 - 1,0x10 ⁻⁴ Torr) abs.
Max. Overload	4 bar abs.
Accuracy	1000 - 20mbar: ca. 30 % from reading 20 - 0,001mbar: 10 % from reading < 0,001mbar: < factor 2 from reading
Repeatability	20 – 0.001mbar: 2% from reading
Response Time	< 200 ms
Power Supply	15 – 30 VDC
Electrical Connection	Type Hirschmann, 6pin, male, lockable
Power Consumption	max. 1.0 W with 24 V supply voltage
Operating Temperature	560 °C
Storage Temperature	-20+70 °C
Bakeout Temperature	80 °C at the flange
Output Signal	0 – 10 VDC, load > 10 Ω range 1.5 – 8.5 VDC, logarithmic (1V/decade)
Vacuum Connection	VSP63MV: small flange DN16 ISO KF VSP63MVSW: DN16KF with hose nozzle 9,5mm VSP63MVCF: conflat flange DN16 CF
Protection Class	IP 40
Weight	120g

Declaration of Conformity



EC Erklärung über die Konformität

Adresse:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH

Max-Emanuel-Str. 10

94036 Passau Germany

Produkt:

Vakuum Messumformer Pirani

Typenbezeichnung:

VSP63MV, VSP63MA4

Die Produkte entsprechen den Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinie:

2004/108/EC

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Zur Überprüfung der Konformität wurden dabei folgende Normen herangezogen:

DIN EN 61326-1: 2006-10

Passau, 22.08.2011

Heinz Plöchinger, Geschäftsführer



Vakuum Messumformer Vacuum Transducer

Betriebsanleitung Operating Instructions

Inhalt

1	Hir	nwei	se für Ihre Sicherheit	3
2	Va	kuu	m Messumformer VSP63	4
	2.1	Zur	Orientierung	4
	2.2	Lief	erumfang	4
	2.3	Pro	duktbeschreibung	4
3	Ins	stalla	ation	6
	3.1	Hin	weise zur Installation	6
	3.2	Vak	xuumanschluss	6
	3.3	Ele	ktrischer Anschluss	7
	3.3	3.1	Anschluss an Thyracont Anzeigegeräte	7
	3.3	3.2	Kundeneigene Spannungsversorgung	8
4)	9
			emeines	9
	4.2	Nac	chjustieren	10
	4.2	2.1	Abgleich auf Atmosphäre und Nullpunkt	10
	4.2	2.2	Abgleich auf einen bestimmten Nullpunkt-Refer	enzwert11
5	Wa	artur	ng und Service	12
6	Te	chni	sche Daten	13
	Konfo	rmitä	itserklärung	14

Hersteller:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH Max Emanuel Straße 10 D 94036 Passau Tel.: ++49/851/95986-0

Fax.: ++49/851/95986-40 email: info@thyracont.de

Internet: http://www.thyracont.com

1 Hinweise für Ihre Sicherheit

- Lesen und befolgen Sie alle Punkte dieser Anleitung
- Informieren Sie sich über Gefahren, die vom Gerät ausgehen und Gefahren, die von Ihrer Anlage ausgehen
- > Beachten Sie die Sicherheits- und Unfall-Verhütungsvorschriften
- > Prüfen Sie regelmäßig die Einhaltung aller Schutzmaßnahmen
- Installieren Sie das VSP63 unter Einhaltung der entsprechenden Umgebungsbedingungen; die Schutzart ist IP40, d.h. die Geräte sind geschützt gegen Eindringen von Fremdkörpern
- Beachten Sie beim Umgang mit den verwendeten Prozessmedien die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen
- > Berücksichtigen Sie mögliche Reaktionen zwischen Werkstoffen und Prozessmedien
- Berücksichtigen Sie mögliche Reaktionen der Prozessmedien infolge der Eigenerwärmung des Produkts
- > Gerät nicht eigenmächtig umbauen oder verändern
- Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination
- Beachten Sie im Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen
- Legen Sie beim Einsenden des Gerätes eine Kontaminiationsbescheinigung bei
- > Geben Sie die Sicherheitsvermerke an andere Benutzer weiter

Piktogramm-Definitionen



Gefahr eines elektrischen Schlages beim Berühren der Kontakte



Gefahr von Personenschäden



Gefahr von Schäden an Gerät oder Anlage



Wichtige Information über das Produkt, dessen Handhabung oder den jeweiligen Teil der Betriebsanleitung, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll

2 Vakuum Messumformer VSP63

2.1 Zur Orientierung

Diese Betriebsanleitung ist gültig für Produkte mit den Artikelnummern VSP63MV, VSP63MVCF, VSP63MVSW

Sie finden die Artikelnummern auf dem Typenschild. Technische Änderungen ohne vorherige Anzeige sind vorbehalten.

2.2 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

- VSP63
- Staubschutzkappe
- Betriebsanleitung

Lieferbares Zubehör:

- Messkabel 2m zum Anschluss an Anzeigegerät VD9, W0606002
- Messkabel 6m zum Anschluss an Anzeigegerät VD9, W0606006
- Gegenstecker 6polig, gewinkelt, XB0600002

2.3 Produktbeschreibung

Der Vakuum Messumformer VSP63 dient zur Absolutdruck-Messung im Bereich 1000 – 1,0x10⁻⁴ mbar. Das Gerät kann an ein Thyracont Anzeigegerät angeschlossen oder gemäß Anschlussbelegung mit einer kundeneigenen Spannungsversorgung betrieben werden. Das Mess-Signal ist dabei über den gesamten Messbereich logarithmisch vom Druck abhängig.

Das Gerät ist mit einem metallgedichteten Piranisensor ausgerüstet und temperaturkompensiert. Es kann an geeignete Flanschverbindungen angeschlossen werden. Modell VSP63MVSW besitzt zudem einen 9,5mm Schlauchanschluss.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das VSP63 dient ausschließlich der Totaldruckmessung im Bereich 1000 - 1,0x10⁻⁴ mbar. Es darf nur an geeignete und hierfür vorgesehene Komponenten angeschlossen werden.

Der Messumformer VSP63 ist ein Gerät der Störklasse A und kann daher im Wohnbereich zu Funkstörungen führen.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Als nicht bestimmungsgemäß gilt der Einsatz zu Zwecken, die von oben genannten abweichen, insbesondere:

- der Anschluss an Geräte oder Komponenten, die laut ihrer Betriebsanleitung hierfür nicht vorgesehen sind
- der Anschluss an Geräte, die berührbare, Spannung führende Teile aufweisen.

Bei nicht bestimmungsgemäßem Einsatz erlischt jeglicher Haftungs- und Gewährleistungsanspruch

Die Verantwortung im Zusammenhang mit den verwendeten Prozessmedien liegt beim Betreiber.

3 Installation

3.1 Hinweise zur Installation



Keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen am Gerät vornehmen!

Aufstellungsort: Innenräume

Für nicht vollklimatisierte Betriebsräume gilt:
Temperatur: +5℃ ... +50℃
Rel. Luftfeuchte: 5 - 85%, nicht betauend
Luftdruck: 860 - 1060 hPa

3.2 Vakuumanschluss



Schmutz und Beschädigungen, insbesondere am Flansch, beeinträchtigen die Funktion dieses Gerätes.
Beachten Sie bitte die beim Umgang mit Vakuumkomponenten

erforderlichen Regeln in Bezug auf Sauberkeit und Schutz vor Beschädigung.

- Staubschutzkappe entfernen (wird bei Instandhaltungsarbeiten wieder benötigt!)
- Vakuumanschluss über Kleinflansch DN16 ISO KF (VSP63MV/VSP63MVSW) oder DN16CF-Flansch (VSP63MVCF) herstellen
- Bei Verwendung des Schlauchanschlusses von Modell VSP63MVSW ist die Schlauchverbindung geeignet zu sichern (z.B. mittels Spannband)
- Spannelemente verwenden, die sich nur mit einem Werkzeug öffnen und schließen lassen (z.B. Spannband-Spannring)
- Dichtringe mit Zentrierring verwenden

Die Einbaulage ist frei wählbar, jedoch kann eine Montage von unten, d.h. mit nach oben gerichtetem Flansch, zu vorzeitiger Verschmutzung führen. Zu bevorzugen ist der Einbau von oben, d.h. mit nach unten gerichtetem Flansch, damit sich Staub und Kondensat nicht in der Messzelle ansammeln können. Der Messumformer ist in dieser Lage ab Werk justiert ist. Bei anderer Einbaulage ist –ohne Nachjustierung- eine erhöhte Messwertabweichung im Druckbereich oberhalb 20 mbar zu erwarten.



Das Gerät beim Einbau keinesfalls gewaltsam verdrehen, da das Gehäuse dadurch mechanisch beschädigt werden kann!



Bei Überdruck im Vakuumsystem > 1 bar

Versehentliches Öffnen von Spannelementen kann zu Verletzungen durch herumfliegende Teile führen! Ungesicherte Schlauchverbindungen können sich lösen und Gesundheitsschäden durch ausströmende Prozessmedien herbeiführen!



Bei Überdruck im Vakuumsystem 1,5 bis 4 bar

Bei KF-Flanschverbindungen können Elastomer-Dichtringe dem Druck nicht mehr standhalten. Dies kann zu Gesundheitsschäden durch ausströmende Prozessmedien führen.

3.3 Elektrischer Anschluss

3.3.1 Anschluss an Thyracont Anzeigegeräte

Wird der Messumformer an einem Thyracont Anzeigegerät betrieben, ist ein geeignetes Messkabel zu verwenden (siehe Zubehör).



Anschluss des Messumformers niemals mit Spannung führendem Kabel herstellen!

Stecker am Messumformer einstecken und mit Schraube sichern. Gegenüberliegenden Stecker am Anzeigegerät anstecken und sichern. Erst danach Spannungsversorgung am Anzeigegerät herstellen bzw. einschalten. 8

3.3.2 Kundeneigene Spannungsversorgung


Der Messumformer kann auch mit anderen Anzeigegeräten oder kundeneigener Spannungsversorgung betrieben werden.

Die elektrische Verbindung ist unter Verwendung geeigneter Kabel EMV-gerecht gemäß untenstehender Pinbelegung herzustellen:

Pinbelegung:

Stecker Typ Hirschmann 6pol, männl.

Pin 1: Leitungs-Abschluss LA (3.0 kOhm auf GND)
Pin 2: Signalausgang: 0-10 V (Messbereich: 1.5-8.5V)
Pin 3: Signalerde: AGND
Pin 4: Versorgung VCC: 15-30 VDC
Pin 5: Versorgung GND: Speisungserde
Pin 6: Abschirmung





Abschirmung (Pin 6) und Speisungserde (Pin5) sind beim Speisegerät mit Erde zu verbinden.

Falscher Anschluss oder unzulässige Versorgungsspannung können zu Schäden am Messumformer führen.

9

4 Betrieb

4.1 Allgemeines

Messprinzip

Der Vakuum Messumformer VSP63 besitzt einen internen Piranisensor, der die Wärmeleitfähigkeit von Gasen zur Vakuummessung nutzt. Eine Wendel wird dabei im Pulsbetrieb bis zu einem bestimmten Temperatur-Schwellwert aufgeheizt. Die notwendige Aufheizzeit ist ein Maß für den Absolutdruck.

Ausgangssignal

Das Mess-Signal 1,5 – 8,5 V des VSP63 ist über den gesamten Messbereich von 1,0x10⁻⁴ - 1000 mbar logarithmisch vom Druck abhängig (1V pro Dekade). Die Umrechnung erfolgt gemäß folgendem Zusammenhang:

$$V_{out}(V) = log(p(mbar)) + 5.5$$

p(mbar) = 10 (Vout(V) - 5.5)

Stabilisierungszeit

Die Ausgabe des Mess-Signals erfolgt direkt nach Einschalten des Geräts. Zur Ausnutzung der vollen Genauigkeit des VSP63 kann es -insbesondere nach extremen Drucksprüngen- angebracht sein, eine Stabilisierungszeit von 2min zu beachten.

Messgenauigkeit

Das Gerät ist ab Werk in stehender Position bei einer Versorgungsspannung von 24VDC abgeglichen. Verschmutzung, Alterung, extreme klimatische Bedingungen oder andere Einbaulagen können ein Nachjustieren erforderlich machen.

Im Bereich oberhalb 20mbar und unterhalb 10⁻³ mbar ist die Messgenauigkeit reduziert.

Gasartabhängigkeit

Das Mess-Signal ist gasartabhängig. Das Gerät ist auf N₂ bzw. trockene Luft abgeglichen. Für He und CO sind die Abweichungen unterhalb 0,5mbar zu vernachlässigen. Für andere Gase kann die Druckausgabe bei Anschluss an ein Thyracont Anzeigegerät unterhalb 0,5 mbar korrigiert werden.

Korrekturfaktor (wird mit dem unkorrigierten Messwert multipliziert):

Ar	1,6	H2	0,57	Ne	1,4
CO	1,0	He	1,0	Kr	2,4
CO2	0.89	N2	1.0		

4.2 Nachjustieren

Das Gerät ist ab Werk bei Versorgungsspannung 24V stehend, d.h. mit dem Flansch nach unten, abgeglichen. Andere Einbaulagen, Einsatz unter anderen klimatischen Bedingungen, extreme Temperaturschwankungen, Alterung oder Verschmutzung können ein Nachjustieren erforderlich machen.

4.2.1 Abgleich auf Atmosphäre und Nullpunkt

Ein Nachjustieren auf Atmosphärendruck oder Nulldruck ist digital über den Taster "adj" (adjust) möglich. Der Messumformer erkennt automatisch, um welchen Justierpunkt es sich handelt.




Beim Nullabgleich sollte der Ist-Druck kleiner 5,0x10⁻⁵mbar sein, alternativ kann auf einen einstellbaren Referenzwert abgeglichen werden (siehe unten).



Um optimale Ergebnisse beim Nachjustieren zu erzielen, empfehlen wir vor jedem Abgleich eine Warmlaufphase von mindestens 5 Minuten beim jeweiligen Kalibrierdruck zu beachten.

Zum Justieren zunächst den Gummistopfen über dem Taster "adj" entfernen (1), dann mit einem dünnen Schraubendreher oder ähnlichem Hilfsmittel kurz auf den Taster drücken (2). Nach erfolgreicher Justierung gibt der VSP63 8,5V für Atmosphärendruck "1000mbar" bzw. 1,4V für Messbereichsunterschreitung "ur" aus. Gummistopfen nun wieder einsetzen.




4.2.2 Abgleich auf einen bestimmten Nullpunkt-Referenzwert

Hierzu muss zunächst ein Ist-Druck kleiner 1.0x10⁻²mbar anliegen.



Um optimale Ergebnisse beim Nachjustieren zu erzielen, empfehlen wir vor jedem Abgleich eine Warmlaufphase von mindestens 5 Minuten beim jeweiligen Kalibrierdruck zu beachten. Achtung: geeignete Referenz-Messröhre verwenden!

Zum Justieren zunächst die Gummistopfen über den Tastern "adj" und "set" entfernen (1), dann mit einem dünnen Schraubendreher oder ähnlichem Hilfsmittel kurz auf den Taster "set" drücken (2). Am Signalausgang wird nun ein Spannungswert ausgegeben, der dem momentan eingestellten Nullpunkt-Justierwert entspricht (Werkseinstellung: 1,4V für "ur" underrange).



Durch mehrmaliges Drücken der Taste "adj" kann dieser Wert nun gemäß des Zusammenhangs zwischen Druck und Ausgangssignal aus Abschnitt 4.1 bis max. 1.0x10⁻²mbar inkrementiert werden (3), danach beginnt die Ausgabe erneut beim Spannungswert für "ur". Ist der Nullpunkt-Justierwert dem anliegenden Referenzdruck angepasst, so wird nach 5s ohne weiteren Tastendruck der neue Nullpunkt-Referenzwert gespeichert und die Justierung ausgeführt. Eine Nullpunktjustierung nach Abschnitt 4.2.1 (Tastendruck auf "adj" bei Nulldruck) führt von nun an zum Abgleich auf den eingestellten Nullpunkt-Referenzwert. Gummistopfen wieder einsetzen.

Nach Betätigen der Taste "set" ohne weiteren Tastendruck wird für 5s zur Kontrolle der Nullpunkt-Justierwert ausgegeben, es erfolgt keine Justierung.

5 Wartung und Service



Vorsicht bei kontaminierten Teilen! Es kann zu Gesundheitsschäden kommen. Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination. Beachten Sie beim Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen.

Das Gerät ist wartungsfrei. Äußerliche Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch beseitigt werden.

Sollte wider Erwarten ein Schaden an Ihrem VSP63 auftreten, senden Sie das Gerät bitte mit einer Kontaminationserklärung zur Reparatur an uns.



Das Gerät ist nicht zur kundenseitigen Reparatur vorgesehen!




Fehlfunktionen des Gerätes, die auf Verschmutzung oder Wendelbruch zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Garantie.

Fehlersignal und Störungen

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Messwertabweichung zu groß	Alterung, Verschmutzung, extreme Temperaturen, falsche Justierung	Nachjustieren
Mess-Signal 1,4V	Messbereich unterschritten	(Druck < 1x10 ⁻⁴ mbar)
Mess-Signal <0,5V	Gerät oder Sensor defekt	Gerät einschicken
Nachjustieren des Nullpunkts nicht mehr möglich	Messwertabweichung über- steigt den Justierbereich	Gerät einschicken

6 **Technische Daten**



Messprinzip	Wärmeleitfähigkeit (Impuls-Pirani), gasartabhängig
Materialien mit Vakuumkontakt	Edelstahl 1.4307, Wolfram, Nickel, Glas
Messbereich	1000 - 1,0x10 ⁻⁴ mbar (750 - 1,0x10 ⁻⁴ Torr) abs.
Max. Überlast	4 bar abs.
Genauigkeit	1000 - 20mbar: ca. 30 % v. Messwert 20 - 0,001mbar: 10 % v. Messwert < 0,001mbar: < Faktor 2 v. Messwert
Wiederholgenauigkeit	20 - 0,001mbar: 2 % v. Messwert
Reaktionszeit	< 200 ms
Spannungsversorgung	15 – 30 VDC
Elektrischer Anschluss	Typ Hirschmann, 6polig, männl., verschraubbar
Leistungsaufnahme	max. 1,0 W bei 24 V Versorgungsspannung
Betriebstemperatur	560 °C
Lagertemperatur	-20+70 °C
Ausheiztemperatur	80 °C am Flansch
Ausgangssignal	0 – 10 VDC, Lastwiderstand > 10 Ω Messbereich 1,5 – 8,5 VDC, logarithmisch (1V/Dekade)
Vakuumanschluss	VSP63MV: Kleinflansch DN16 ISO KF VSP63MVSW: DN16KF mit Schlauchanschluss 9,5mm VSP63MVCF: Conflat Flansch DN16 CF
Schutzart	IP 40
Gewicht	120g

Konformitätserklärung



EC Erklärung über die Konformität

Adresse:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH

Max-Emanuel-Str. 10

94036 Passau Germany

Produkt:

Vakuum Messumformer Pirani

Typenbezeichnung:

VSP63MV, VSP63MA4

Die Produkte entsprechen den Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinie:

2004/108/EC

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Zur Überprüfung der Konformität wurden dabei folgende Normen herangezogen:

DIN EN 61326-1: 2006-10

Passau, 22.08.2011

Heinz Plöchinger, Geschäftsführer

Content

1	Saf	fety Instructions	16
2	Vacuum Transducer VSP63		17
	2.1	For Orientation	17
	2.2	Delivery Content	17
	2.3	Product Description	17
3	Ins	stallation	19
	3.1	Notes for Installation	19
	3.2	Vacuum Connection	19
	3.3	Electrical Connection	20
	3.3	3.1 Operation With Thyracont Display Unit	20
	3.3	3.2 Operation With Other Supply And Evaluation Units	21
4	Operation		22
	4.1	General	22
	4.2	Adjustment	23
	4.2	2.1 Adjustment On Atmosphere and Zero	23
	4.2	2.2 Adjustment On Zero Reference Pressure	24
5	Ма	intenance and Service	25
6	S Technical Data		26
	Declar	ration of Conformity	27

Manufacturer:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH Max Emanuel Straße 10
D 94036 Passau
Televis 40/954/95986 0

Tel.: ++49/851/95986-0 Fax.: ++49/851/95986-40 email: info@thyracont.de

Internet: http://www.thyracont.com

1 Safety Instructions

- > Read and follow the instructions of this manual
- Inform yourself regarding hazards, which can be caused by the product or arise in your system
- Comply with all safety instructions and regulations for accident prevention
- Check regularly that all safety requirements are being complied with
- Take account of the ambient conditions when installing your VSP63. The protection class is IP 40, which means the unit is protected against penetration of foreign bodies.
- Adhere to the applicable regulations and take the necessary precautions for the process media used
- Consider possible reactions between materials and process media
- Consider possible reactions of the process media due to the heat generated by the product
- > Do not carry out any unauthorized conversions or modifications on the unit
- Before you start working, find out whether any of the vacuum components are contaminated
- Adhere to the relevant regulations and take the necessary precautions when handling contaminated parts
- When returning the unit to us, please enclose a declaration of contamination
- Communicate the safety instructions to other users

Pictogram-Definition



Danger of an electric shock when touching



Danger of personal injury



Danger of damage to the unit or system



Important information about the product, it's handling or about a particular part of the documentation, which requires special attention

2 Vacuum Transducer VSP63

2.1 For Orientation

This operating instructions describe installation and operation of products with article numbers

VSP63MV,

VSP63MVCF,

VSP63MVSW

The article number can be found on the product's type label. Technical modifications are reserved without prior notification.

2.2 Delivery Content

Included in the delivery consignment are:

- VSP63
- Protective cover
- Operating instructions

Available Accessories:

- Measurement cable 2m for connection to VD9 display unit, W0606002
- Measurement cable 6m for connection to VD9 display unit. W0606006
- Counterplua 6pole, 90°bent, XB0600002

2.3 Product Description

The VSP63 vacuum transducer is measuring total pressure in the range of 1000 - 1,0x10⁻⁴ mbar. The transducer can be connected to Thyracont display and control units or to customer related power supply and evaluation units. The output signal has a logarithmic dependence on pressure over the whole range.

The transducer is equipped with a metal-sealed Pirani sensor and temperature compensated. It can be mounted to suitable flange connectors. Model VSP63MVSW additionally has a 9,5mm hose nozzle.

Proper Use

The VSP63 serves exclusively to provide total pressure measurements in the range 1000 – 1.0x10⁻⁴ mbar. It may only be connected to components specifically provided for such purpose.

The VSP63 is classified in electromagnetic interference class A and therefore can cause radio interference in living quarters.

Improper Use

The use for purposes not covered above is regarded as improper, in particular:

- the connection to components not allowed for in their operating instructions
- the connection to components containing touchable, voltage carrying parts.

No liability or warranty will be accepted for claims arising from improper use.

The user bears the responsibility with respect to the used process media.

3 Installation

3.1 Notes for Installation



Unauthorized modifications or conversions of the instrument are not allowed!

Installation location: Indoor

For not fully air conditioned open buildings and operation rooms:

Temperature: +5℃ ... +50℃

Rel. Humidity: 5 - 85%, not condensing

Air pressure: 860 - 1060 hPa

3.2 Vacuum Connection



Dirt and damage, especially at the vacuum flange, have an adverse effect on the function of this vacuum component. Please take account of the necessary instructions with regard to cleanliness and damage prevention when using vacuum components.

- Remove the protective cover (is required again during maintenance work!)
- Make vacuum connection via small flange DN16 ISO KF (VSP63MV / VSP63MVSW) or DN16CF-Flansch (VSP63MVCF)
- If you use the hose barb of model VSP63MVSW be sure to secure the hose connection, e.g. by a suitable tensioning belt
- Use clamps, that can be opened and closed with appropriate tools only (e.g. strap retainer-tension-ring)
- Use sealing rings with a centering ring.

The transducer may be mounted in any orientation. Mounting with the flange to the top, however, can lead to early contamination.

An upright orientation with flange to the bottom is to be preferred in order to keep particles and condensates out of the sensor cell. Further the transducer is adjusted in the upright position ex works. Different orientation —without readjustment- will lead to reduced accuracy at pressures above 20 mbar.



When mounting the transducer avoid forced twisting or violent opening. The housing can be mechanically damaged this way!



Overpressure in the vacuum system > 1 bar

Accidental or unintended opening of clamp elements under stress can lead to injuries due to parts flying around! Unsecured hose connections can release, process media thus can leak and possibly damage your health.



Overpressure in the vacuum system 1,5 to 4 bar

KF flange connections with elastomer sealings cannot withstand such pressures. Process media thus can leak and possibly damage your health.

3.3 Electrical Connection

3.3.1 Operation With Thyracont Display Unit

For operation of the transducer with a Thyracont display and control unit a suitable measurement cable must be used (see accessories).



Do not connect or disconnect the transducer when the cable is on circuit!


Connect the cables plug to the transducer and secure it with the screw. Connect the other end of the cable to the display unit and secure the plug. Only now connect your display unit to mains power or switch it on respectively.

3.3.2 Operation With Other Supply And Evaluation Units

The transducer can be operated with other customer related display units or voltage supplies.

The electrical connection is to be made by means of suitable cables considering EMI demands and according to the pin description shown below:

Pin Description:	Socket	Type Hirschmann 6pole, male
1 2 3 5 4	Pin 1: Pin 2: Pin 3: Pin 4: Pin 5: Pin 6:	Line-Terminating Resistor (3.0 kOhm to GND) Signal Output: 0-10 V (Measurement Range: 1.5-8.5V) Signal Ground: AGND Power Supply VCC: 15-30 VDC Power Supply Common: GND Shield





Shield (Pin 6) and supply common (Pin5) must always be grounded in the supply unit.

Incorrect connection or inadmissible supply voltage can damage the transducer.

Operation 4

4.1 General

Measurement Principle

The VSP63 vacuum transducer has an internal Pirani sensor, which uses the heat conduction of gases for measuring vacuum. A sensor filament is heated to a certain temperature threshold in pulsed mode, the time needed for heating is a measure for total gas pressure.

Output Signal

The output signal 1,5 – 8,5 V of your VSP63 has a logarithmic dependence on pressure over the whole measurement range $1.0x10^{-4}$ - 1000 mbar (1V per pressure decade).

Conversion of voltage signal and pressure is done according to the following formula:

$$V_{out}(V) = log(p(mbar)) + 5.5$$

p(mbar) = 10 (Vout(V) - 5.5)

Warm-Up Time

The signal output of VSP63 is available immediately after the unit is switched on. To take advantage of the maximum accuracy of the unit it is appropriate to allow for stabilization time of 2-5 minutes, especially when extreme pressure changes have occurred.

Accuracy

The unit is adjusted ex works in upright position and at 24V voltage supply. Through contamination, ageing, extreme climatic conditions or different mounting orientation the need for readjustment may arise. Accuracy is reduced in the range above 20mbar and below 10⁻³mbar.

Dependence On Gas Type

The output signal depends on composition and type of the gas being measured. The unit is adjusted for N2 and dry air. With He and CO deviations will be almost negligible below 0.5mbar. For other gases the pressure display can be corrected below 0.5 mbar when the VSP63 is operated with a Thyracont display unit.

Correction factor (to be multiplied with the uncorrected pressure reading):

Ar	1,6	H2	0,57	Ne	1,4
CO	1,0	He	1,0	Kr	2,4
CO2	0.89	N2	1.0		

4.2 Adjustment

The transducer is adjusted ex works in upright position with 24V voltage supply. Other orientation, operation under different climatic conditions, extreme temperature changes, ageing or contamination can result in the need for readjustment.

4.2.1 Adjustment On Atmosphere and Zero

Readjustment on atmosphere or zero pressure is done digitally by means of the adjust button ("adj"). The transducer will notice automatically which adjustment point is relevant.




For zero adjustment actual pressure should be less than 5,0x10⁻⁵mbar, alternatively the unit can be adjusted on a variable zero pressure reference (see below).



To achieve optimum results of the adjustment we recommend to consider a warm-up of at least 5 minutes at the appropriate calibration pressure before any adjustment.

For adjustment first remove the rubber cap from the "adj" button (1), then push the button by means of a screw driver or other suitable tool (2). When successfully adjusted the VSP63 signal output is 8,5V for atmosphere pressure "1000mbar" or 1,4V for underrange "ur" respectively. Insert the rubber cap again.




4.2.2 Adjustment On Zero Reference Pressure

For this adjustment a pressure below 1.0x10⁻² mbar has to be applied.



To achieve optimum results of the adjustment we recommend a warm-up of at least 5 minutes at the appropriate calibration pressure before any adjustment. Important: be sure to use suitable reference gauges only!

For adjustment first remove the rubber caps from the "adj" and "set" button (1), then push the "set" button by means of a screw driver or other suitable tool (2). Now a voltage is provided at the signal output which corresponds to the actual zero reference pressure (ex works: 1,4V for "ur" pressure underrange).



By pushing the "adj" button several times you can now increment this value to maximal 1.0x10⁻²mbar (3) according to the pressure-voltage relation in chapter 4.1. Then the output again starts at the voltage for "ur". When the voltage output is correctly adjusted to the actual reference pressure, the adjustment procedure is carried out automatically after 5s. Further the new reference pressure for zero adjustment is saved. From now on zero adjustment as described in chapter 4.2.1 (push "adj" button at zero pressure) will result in an adjustment on the saved reference pressure. Insert the rubber caps again.

When the "set" button is pushed without further action you can check the currently saved zero reference pressure. The transducer then outputs the corresponding voltage for 5s, no adjustment is carried out.

5 Maintenance and Service



Danger of possibly contaminated parts!
Contaminated parts can cause personal injuries. Inform yourself regarding possible contamination before you start working. Be sure to follow the relevant instructions and take care of necessary protective measures.

The unit requires no maintenance. External dirt and soiling can be removed by a damp cloth.

Should a defect or damage occur on your VSP63, please send the instrument to us for repair and enclose a decontamination declaration.



The unit is not prepared for customer repair!




Malfunction of the unit, which is caused by contamination or break of filament is not covered by warranty.

Error messages and malfunction

Problem	Possible Cause	Correction
high measurement error	contamination, ageing, extreme temperature, maladjustment	readjustment
output signal 1.4V	pressure underrange	(pressure < 1x10 ⁻⁴ mbar)
output signal < 0.5V	defective unit or sensor	send unit for repair
zero adjustment not possible	measurement error exceeds possible range of readjustment	send unit for repair

6 Technical Data



Measurement Principle	Heat conduction (impuls Pirani), depending on gas type
Materials with vacuum contact	stainl. steel 1.4307, Tungsten, Nickel, glass
Measuring Range	1000 - 1,0x10 ⁻⁴ mbar (750 - 1,0x10 ⁻⁴ Torr) abs.
Max. Overload	4 bar abs.
Accuracy	1000 - 20mbar: ca. 30 % from reading 20 - 0,001mbar: 10 % from reading < 0,001mbar: < factor 2 from reading
Repeatability	20 – 0.001mbar: 2% from reading
Response Time	< 200 ms
Power Supply	15 – 30 VDC
Electrical Connection	Type Hirschmann, 6pin, male, lockable
Power Consumption	max. 1.0 W with 24 V supply voltage
Operating Temperature	560 °C
Storage Temperature	-20+70 °C
Bakeout Temperature	80 °C at the flange
Output Signal	0 – 10 VDC, load > 10 Ω range 1.5 – 8.5 VDC, logarithmic (1V/decade)
Vacuum Connection	VSP63MV: small flange DN16 ISO KF VSP63MVSW: DN16KF with hose nozzle 9,5mm VSP63MVCF: conflat flange DN16 CF
Protection Class	IP 40
Weight	120g

Declaration of Conformity



EC Erklärung über die Konformität

Adresse:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH

Max-Emanuel-Str. 10

94036 Passau Germany

Produkt:

Vakuum Messumformer Pirani

Typenbezeichnung:

VSP63MV, VSP63MA4

Die Produkte entsprechen den Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinie:

2004/108/EC

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Zur Überprüfung der Konformität wurden dabei folgende Normen herangezogen:

DIN EN 61326-1: 2006-10

Passau, 22.08.2011

Heinz Plöchinger, Geschäftsführer



Vakuum Messumformer Vacuum Transducer

Betriebsanleitung Operating Instructions

Inhalt

1	Hir	nwei	se für Ihre Sicherheit	3
2	Va	kuu	m Messumformer VSP63	4
	2.1	Zur	Orientierung	4
	2.2	Lief	erumfang	4
	2.3	Pro	duktbeschreibung	4
3	Ins	stalla	ation	6
	3.1	Hin	weise zur Installation	6
	3.2	Vak	xuumanschluss	6
	3.3	Ele	ktrischer Anschluss	7
	3.3	3.1	Anschluss an Thyracont Anzeigegeräte	7
	3.3	3.2	Kundeneigene Spannungsversorgung	8
4	Be	triek)	9
	4.1	Allg	emeines	9
	4.2	Nac	chjustieren	10
	4.2	2.1	Abgleich auf Atmosphäre und Nullpunkt	10
	4.2	2.2	Abgleich auf einen bestimmten Nullpunkt-Refer	enzwert11
5	Wa	artur	ng und Service	12
6	Te	chni	sche Daten	13
	Konfo	rmitä	itserklärung	14

Hersteller:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH Max Emanuel Straße 10 D 94036 Passau Tel.: ++49/851/95986-0

Fax.: ++49/851/95986-40 email: info@thyracont.de

Internet: http://www.thyracont.com

1 Hinweise für Ihre Sicherheit

- Lesen und befolgen Sie alle Punkte dieser Anleitung
- Informieren Sie sich über Gefahren, die vom Gerät ausgehen und Gefahren, die von Ihrer Anlage ausgehen
- ➤ Beachten Sie die Sicherheits- und Unfall-Verhütungsvorschriften
- > Prüfen Sie regelmäßig die Einhaltung aller Schutzmaßnahmen
- Installieren Sie das VSP63 unter Einhaltung der entsprechenden Umgebungsbedingungen; die Schutzart ist IP40, d.h. die Geräte sind geschützt gegen Eindringen von Fremdkörpern
- Beachten Sie beim Umgang mit den verwendeten Prozessmedien die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen
- > Berücksichtigen Sie mögliche Reaktionen zwischen Werkstoffen und Prozessmedien
- Berücksichtigen Sie mögliche Reaktionen der Prozessmedien infolge der Eigenerwärmung des Produkts
- > Gerät nicht eigenmächtig umbauen oder verändern
- Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination
- Beachten Sie im Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen
- Legen Sie beim Einsenden des Gerätes eine Kontaminiationsbescheinigung bei
- Geben Sie die Sicherheitsvermerke an andere Benutzer weiter.

Piktogramm-Definitionen



Gefahr eines elektrischen Schlages beim Berühren der Kontakte



Gefahr von Personenschäden



Gefahr von Schäden an Gerät oder Anlage



Wichtige Information über das Produkt, dessen Handhabung oder den jeweiligen Teil der Betriebsanleitung, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll

2 Vakuum Messumformer VSP63

2.1 Zur Orientierung

Diese Betriebsanleitung ist gültig für Produkte mit den Artikelnummern VSP63MV, VSP63MVCF, VSP63MVSW

Sie finden die Artikelnummern auf dem Typenschild. Technische Änderungen ohne vorherige Anzeige sind vorbehalten.

2.2 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

- VSP63
- Staubschutzkappe
- Betriebsanleitung

Lieferbares Zubehör:

- Messkabel 2m zum Anschluss an Anzeigegerät VD9, W0606002
- Messkabel 6m zum Anschluss an Anzeigegerät VD9, W0606006
- Gegenstecker 6polig, gewinkelt, XB0600002

2.3 Produktbeschreibung

Der Vakuum Messumformer VSP63 dient zur Absolutdruck-Messung im Bereich 1000 – 1,0x10⁻⁴ mbar. Das Gerät kann an ein Thyracont Anzeigegerät angeschlossen oder gemäß Anschlussbelegung mit einer kundeneigenen Spannungsversorgung betrieben werden. Das Mess-Signal ist dabei über den gesamten Messbereich logarithmisch vom Druck abhängig.

Das Gerät ist mit einem metallgedichteten Piranisensor ausgerüstet und temperaturkompensiert. Es kann an geeignete Flanschverbindungen angeschlossen werden. Modell VSP63MVSW besitzt zudem einen 9,5mm Schlauchanschluss.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das VSP63 dient ausschließlich der Totaldruckmessung im Bereich 1000 - 1,0x10⁻⁴ mbar. Es darf nur an geeignete und hierfür vorgesehene Komponenten angeschlossen werden.

Der Messumformer VSP63 ist ein Gerät der Störklasse A und kann daher im Wohnbereich zu Funkstörungen führen.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Als nicht bestimmungsgemäß gilt der Einsatz zu Zwecken, die von oben genannten abweichen, insbesondere:

- der Anschluss an Geräte oder Komponenten, die laut ihrer Betriebsanleitung hierfür nicht vorgesehen sind
- der Anschluss an Geräte, die berührbare, Spannung führende Teile aufweisen.

Bei nicht bestimmungsgemäßem Einsatz erlischt jeglicher Haftungs- und Gewährleistungsanspruch

Die Verantwortung im Zusammenhang mit den verwendeten Prozessmedien liegt beim Betreiber.

3 Installation

3.1 Hinweise zur Installation



Keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen am Gerät vornehmen!

Aufstellungsort: Innenräume

Für nicht vollklimatisierte Betriebsräume gilt:
Temperatur: +5℃ ... +50℃
Rel. Luftfeuchte: 5 - 85%, nicht betauend
Luftdruck: 860 - 1060 hPa

3.2 Vakuumanschluss



Schmutz und Beschädigungen, insbesondere am Flansch, beeinträchtigen die Funktion dieses Gerätes.
Beachten Sie bitte die beim Umgang mit Vakuumkomponenten

erforderlichen Regeln in Bezug auf Sauberkeit und Schutz vor Beschädigung.

- Staubschutzkappe entfernen (wird bei Instandhaltungsarbeiten wieder benötigt!)
- Vakuumanschluss über Kleinflansch DN16 ISO KF (VSP63MV/VSP63MVSW) oder DN16CF-Flansch (VSP63MVCF) herstellen
- Bei Verwendung des Schlauchanschlusses von Modell VSP63MVSW ist die Schlauchverbindung geeignet zu sichern (z.B. mittels Spannband)
- Spannelemente verwenden, die sich nur mit einem Werkzeug öffnen und schließen lassen (z.B. Spannband-Spannring)
- Dichtringe mit Zentrierring verwenden

Die Einbaulage ist frei wählbar, jedoch kann eine Montage von unten, d.h. mit nach oben gerichtetem Flansch, zu vorzeitiger Verschmutzung führen. Zu bevorzugen ist der Einbau von oben, d.h. mit nach unten gerichtetem Flansch, damit sich Staub und Kondensat nicht in der Messzelle ansammeln können. Der Messumformer ist in dieser Lage ab Werk justiert ist. Bei anderer Einbaulage ist –ohne Nachjustierung- eine erhöhte Messwertabweichung im Druckbereich oberhalb 20 mbar zu erwarten.



Das Gerät beim Einbau keinesfalls gewaltsam verdrehen, da das Gehäuse dadurch mechanisch beschädigt werden kann!



Bei Überdruck im Vakuumsystem > 1 bar

Versehentliches Öffnen von Spannelementen kann zu Verletzungen durch herumfliegende Teile führen! Ungesicherte Schlauchverbindungen können sich lösen und Gesundheitsschäden durch ausströmende Prozessmedien herbeiführen!



Bei Überdruck im Vakuumsystem 1,5 bis 4 bar

Bei KF-Flanschverbindungen können Elastomer-Dichtringe dem Druck nicht mehr standhalten. Dies kann zu Gesundheitsschäden durch ausströmende Prozessmedien führen.

3.3 Elektrischer Anschluss

3.3.1 Anschluss an Thyracont Anzeigegeräte

Wird der Messumformer an einem Thyracont Anzeigegerät betrieben, ist ein geeignetes Messkabel zu verwenden (siehe Zubehör).



Anschluss des Messumformers niemals mit Spannung führendem Kabel herstellen!

Stecker am Messumformer einstecken und mit Schraube sichern. Gegenüberliegenden Stecker am Anzeigegerät anstecken und sichern. Erst danach Spannungsversorgung am Anzeigegerät herstellen bzw. einschalten. 8

3.3.2 Kundeneigene Spannungsversorgung


Der Messumformer kann auch mit anderen Anzeigegeräten oder kundeneigener Spannungsversorgung betrieben werden.

Die elektrische Verbindung ist unter Verwendung geeigneter Kabel EMV-gerecht gemäß untenstehender Pinbelegung herzustellen:

Pinbelegung:

Stecker Typ Hirschmann 6pol, männl.

Pin 1: Leitungs-Abschluss LA (3.0 kOhm auf GND)
Pin 2: Signalausgang: 0-10 V (Messbereich: 1.5-8.5V)
Pin 3: Signalerde: AGND
Pin 4: Versorgung VCC: 15-30 VDC
Pin 5: Versorgung GND: Speisungserde
Pin 6: Abschirmung





Abschirmung (Pin 6) und Speisungserde (Pin5) sind beim Speisegerät mit Erde zu verbinden.

Falscher Anschluss oder unzulässige Versorgungsspannung können zu Schäden am Messumformer führen.

9

4 Betrieb

4.1 Allgemeines

Messprinzip

Der Vakuum Messumformer VSP63 besitzt einen internen Piranisensor, der die Wärmeleitfähigkeit von Gasen zur Vakuummessung nutzt. Eine Wendel wird dabei im Pulsbetrieb bis zu einem bestimmten Temperatur-Schwellwert aufgeheizt. Die notwendige Aufheizzeit ist ein Maß für den Absolutdruck.

Ausgangssignal

Das Mess-Signal 1,5 – 8,5 V des VSP63 ist über den gesamten Messbereich von 1,0x10⁻⁴ - 1000 mbar logarithmisch vom Druck abhängig (1V pro Dekade). Die Umrechnung erfolgt gemäß folgendem Zusammenhang:

$$V_{out}(V) = log(p(mbar)) + 5.5$$

p(mbar) = 10 (Vout(V) - 5.5)

Stabilisierungszeit

Die Ausgabe des Mess-Signals erfolgt direkt nach Einschalten des Geräts. Zur Ausnutzung der vollen Genauigkeit des VSP63 kann es -insbesondere nach extremen Drucksprüngen- angebracht sein, eine Stabilisierungszeit von 2min zu beachten.

Messgenauigkeit

Das Gerät ist ab Werk in stehender Position bei einer Versorgungsspannung von 24VDC abgeglichen. Verschmutzung, Alterung, extreme klimatische Bedingungen oder andere Einbaulagen können ein Nachjustieren erforderlich machen.

Im Bereich oberhalb 20mbar und unterhalb 10⁻³ mbar ist die Messgenauigkeit reduziert.

Gasartabhängigkeit

Das Mess-Signal ist gasartabhängig. Das Gerät ist auf N₂ bzw. trockene Luft abgeglichen. Für He und CO sind die Abweichungen unterhalb 0,5mbar zu vernachlässigen. Für andere Gase kann die Druckausgabe bei Anschluss an ein Thyracont Anzeigegerät unterhalb 0,5 mbar korrigiert werden.

Korrekturfaktor (wird mit dem unkorrigierten Messwert multipliziert):

Ar	1,6	H2	0,57	Ne	1,4
CO	1,0	He	1,0	Kr	2,4
CO2	0.89	N2	1.0		

4.2 Nachjustieren

Das Gerät ist ab Werk bei Versorgungsspannung 24V stehend, d.h. mit dem Flansch nach unten, abgeglichen. Andere Einbaulagen, Einsatz unter anderen klimatischen Bedingungen, extreme Temperaturschwankungen, Alterung oder Verschmutzung können ein Nachjustieren erforderlich machen.

4.2.1 Abgleich auf Atmosphäre und Nullpunkt

Ein Nachjustieren auf Atmosphärendruck oder Nulldruck ist digital über den Taster "adj" (adjust) möglich. Der Messumformer erkennt automatisch, um welchen Justierpunkt es sich handelt.




Beim Nullabgleich sollte der Ist-Druck kleiner 5,0x10⁻⁵mbar sein, alternativ kann auf einen einstellbaren Referenzwert abgeglichen werden (siehe unten).



Um optimale Ergebnisse beim Nachjustieren zu erzielen, empfehlen wir vor jedem Abgleich eine Warmlaufphase von mindestens 5 Minuten beim jeweiligen Kalibrierdruck zu beachten.

Zum Justieren zunächst den Gummistopfen über dem Taster "adj" entfernen (1), dann mit einem dünnen Schraubendreher oder ähnlichem Hilfsmittel kurz auf den Taster drücken (2). Nach erfolgreicher Justierung gibt der VSP63 8,5V für Atmosphärendruck "1000mbar" bzw. 1,4V für Messbereichsunterschreitung "ur" aus. Gummistopfen nun wieder einsetzen.




4.2.2 Abgleich auf einen bestimmten Nullpunkt-Referenzwert

Hierzu muss zunächst ein Ist-Druck kleiner 1.0x10⁻²mbar anliegen.



Um optimale Ergebnisse beim Nachjustieren zu erzielen, empfehlen wir vor jedem Abgleich eine Warmlaufphase von mindestens 5 Minuten beim jeweiligen Kalibrierdruck zu beachten. Achtung: geeignete Referenz-Messröhre verwenden!

Zum Justieren zunächst die Gummistopfen über den Tastern "adj" und "set" entfernen (1), dann mit einem dünnen Schraubendreher oder ähnlichem Hilfsmittel kurz auf den Taster "set" drücken (2). Am Signalausgang wird nun ein Spannungswert ausgegeben, der dem momentan eingestellten Nullpunkt-Justierwert entspricht (Werkseinstellung: 1,4V für "ur" underrange).



Durch mehrmaliges Drücken der Taste "adj" kann dieser Wert nun gemäß des Zusammenhangs zwischen Druck und Ausgangssignal aus Abschnitt 4.1 bis max. 1.0x10⁻²mbar inkrementiert werden (3), danach beginnt die Ausgabe erneut beim Spannungswert für "ur". Ist der Nullpunkt-Justierwert dem anliegenden Referenzdruck angepasst, so wird nach 5s ohne weiteren Tastendruck der neue Nullpunkt-Referenzwert gespeichert und die Justierung ausgeführt. Eine Nullpunktjustierung nach Abschnitt 4.2.1 (Tastendruck auf "adj" bei Nulldruck) führt von nun an zum Abgleich auf den eingestellten Nullpunkt-Referenzwert. Gummistopfen wieder einsetzen.

Nach Betätigen der Taste "set" ohne weiteren Tastendruck wird für 5s zur Kontrolle der Nullpunkt-Justierwert ausgegeben, es erfolgt keine Justierung.

5 Wartung und Service



12

Vorsicht bei kontaminierten Teilen! Es kann zu Gesundheitsschäden kommen. Informieren Sie sich vor Aufnahme der Arbeiten über eine eventuelle Kontamination. Beachten Sie beim Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen.

Das Gerät ist wartungsfrei. Äußerliche Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch beseitigt werden.

Sollte wider Erwarten ein Schaden an Ihrem VSP63 auftreten, senden Sie das Gerät bitte mit einer Kontaminationserklärung zur Reparatur an uns.



Das Gerät ist nicht zur kundenseitigen Reparatur vorgesehen!




Fehlfunktionen des Gerätes, die auf Verschmutzung oder Wendelbruch zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Garantie.

Fehlersignal und Störungen

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Messwertabweichung zu groß	Alterung, Verschmutzung, extreme Temperaturen, falsche Justierung	Nachjustieren
Mess-Signal 1,4V	Messbereich unterschritten	(Druck < 1x10 ⁻⁴ mbar)
Mess-Signal <0,5V	Gerät oder Sensor defekt	Gerät einschicken
Nachjustieren des Nullpunkts nicht mehr möglich	Messwertabweichung über- steigt den Justierbereich	Gerät einschicken

6 **Technische Daten**



Messprinzip	Wärmeleitfähigkeit (Impuls-Pirani), gasartabhängig
Materialien mit Vakuumkontakt	Edelstahl 1.4307, Wolfram, Nickel, Glas
Messbereich	1000 - 1,0x10 ⁻⁴ mbar (750 - 1,0x10 ⁻⁴ Torr) abs.
Max. Überlast	4 bar abs.
Genauigkeit	1000 - 20mbar: ca. 30 % v. Messwert 20 - 0,001mbar: 10 % v. Messwert < 0,001mbar: < Faktor 2 v. Messwert
Wiederholgenauigkeit	20 - 0,001mbar: 2 % v. Messwert
Reaktionszeit	< 200 ms
Spannungsversorgung	15 – 30 VDC
Elektrischer Anschluss	Typ Hirschmann, 6polig, männl., verschraubbar
Leistungsaufnahme	max. 1,0 W bei 24 V Versorgungsspannung
Betriebstemperatur	560 °C
Lagertemperatur	-20+70 °C
Ausheiztemperatur	80 °C am Flansch
Ausgangssignal	0 – 10 VDC, Lastwiderstand > 10 Ω Messbereich 1,5 – 8,5 VDC, logarithmisch (1V/Dekade)
Vakuumanschluss	VSP63MV: Kleinflansch DN16 ISO KF VSP63MVSW: DN16KF mit Schlauchanschluss 9,5mm VSP63MVCF: Conflat Flansch DN16 CF
Schutzart	IP 40
Gewicht	120g

Konformitätserklärung



EC Erklärung über die Konformität

Adresse:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH

Max-Emanuel-Str. 10

94036 Passau Germany

Produkt:

Vakuum Messumformer Pirani

Typenbezeichnung:

VSP63MV, VSP63MA4

Die Produkte entsprechen den Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinie:

2004/108/EC

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Zur Überprüfung der Konformität wurden dabei folgende Normen herangezogen:

DIN EN 61326-1: 2006-10

Passau, 22.08.2011

Heinz Plöchinger, Geschäftsführer

Content

1	Saf	fety Instructions	16
2	Vac	cuum Transducer VSP63	17
	2.1	For Orientation	17
	2.2	Delivery Content	17
	2.3	Product Description	17
3	Ins	stallation	19
	3.1	Notes for Installation	19
	3.2	Vacuum Connection	19
	3.3	Electrical Connection	20
	3.3	3.1 Operation With Thyracont Display Unit	20
	3.3	3.2 Operation With Other Supply And Evaluation Units	21
4	Op	eration	22
	4.1	General	22
	4.2	Adjustment	23
	4.2	2.1 Adjustment On Atmosphere and Zero	23
	4.2	2.2 Adjustment On Zero Reference Pressure	24
5	Ма	intenance and Service	25
6	Ted	chnical Data	26
	Declar	ration of Conformity	27

Manufacturer:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH Max Emanuel Straße 10
D 94036 Passau
Televis 40/954/95986 0

Tel.: ++49/851/95986-0 Fax.: ++49/851/95986-40 email: info@thyracont.de

Internet: http://www.thyracont.com

1 Safety Instructions

- > Read and follow the instructions of this manual
- Inform yourself regarding hazards, which can be caused by the product or arise in your system
- Comply with all safety instructions and regulations for accident prevention
- Check regularly that all safety requirements are being complied with
- Take account of the ambient conditions when installing your VSP63. The protection class is IP 40, which means the unit is protected against penetration of foreign bodies.
- Adhere to the applicable regulations and take the necessary precautions for the process media used
- Consider possible reactions between materials and process media
- Consider possible reactions of the process media due to the heat generated by the product
- > Do not carry out any unauthorized conversions or modifications on the unit
- Before you start working, find out whether any of the vacuum components are contaminated
- Adhere to the relevant regulations and take the necessary precautions when handling contaminated parts
- When returning the unit to us, please enclose a declaration of contamination
- Communicate the safety instructions to other users

Pictogram-Definition



Danger of an electric shock when touching



Danger of personal injury



Danger of damage to the unit or system



Important information about the product, it's handling or about a particular part of the documentation, which requires special attention

2 Vacuum Transducer VSP63

2.1 For Orientation

This operating instructions describe installation and operation of products with article numbers

VSP63MV,

VSP63MVCF,

VSP63MVSW

The article number can be found on the product's type label. Technical modifications are reserved without prior notification.

2.2 Delivery Content

Included in the delivery consignment are:

- VSP63
- Protective cover
- Operating instructions

Available Accessories:

- Measurement cable 2m for connection to VD9 display unit, W0606002
- Measurement cable 6m for connection to VD9 display unit. W0606006
- Counterplua 6pole, 90°bent, XB0600002

2.3 Product Description

The VSP63 vacuum transducer is measuring total pressure in the range of 1000 - 1,0x10⁻⁴ mbar. The transducer can be connected to Thyracont display and control units or to customer related power supply and evaluation units. The output signal has a logarithmic dependence on pressure over the whole range.

The transducer is equipped with a metal-sealed Pirani sensor and temperature compensated. It can be mounted to suitable flange connectors. Model VSP63MVSW additionally has a 9,5mm hose nozzle.

Proper Use

The VSP63 serves exclusively to provide total pressure measurements in the range 1000 – 1.0x10⁻⁴ mbar. It may only be connected to components specifically provided for such purpose.

The VSP63 is classified in electromagnetic interference class A and therefore can cause radio interference in living quarters.

Improper Use

The use for purposes not covered above is regarded as improper, in particular:

- the connection to components not allowed for in their operating instructions
- the connection to components containing touchable, voltage carrying parts.

No liability or warranty will be accepted for claims arising from improper use.

The user bears the responsibility with respect to the used process media.

3 Installation

3.1 Notes for Installation



Unauthorized modifications or conversions of the instrument are not allowed!

Installation location: Indoor

For not fully air conditioned open buildings and operation rooms:

Temperature: +5℃ ... +50℃

Rel. Humidity: 5 - 85%, not condensing

Air pressure: 860 - 1060 hPa

3.2 Vacuum Connection



Dirt and damage, especially at the vacuum flange, have an adverse effect on the function of this vacuum component. Please take account of the necessary instructions with regard to cleanliness and damage prevention when using vacuum components.

- Remove the protective cover (is required again during maintenance work!)
- Make vacuum connection via small flange DN16 ISO KF (VSP63MV / VSP63MVSW) or DN16CF-Flansch (VSP63MVCF)
- If you use the hose barb of model VSP63MVSW be sure to secure the hose connection, e.g. by a suitable tensioning belt
- Use clamps, that can be opened and closed with appropriate tools only (e.g. strap retainer-tension-ring)
- Use sealing rings with a centering ring.

The transducer may be mounted in any orientation. Mounting with the flange to the top, however, can lead to early contamination.

An upright orientation with flange to the bottom is to be preferred in order to keep particles and condensates out of the sensor cell. Further the transducer is adjusted in the upright position ex works. Different orientation —without readjustment- will lead to reduced accuracy at pressures above 20 mbar.



When mounting the transducer avoid forced twisting or violent opening. The housing can be mechanically damaged this way!



Overpressure in the vacuum system > 1 bar

Accidental or unintended opening of clamp elements under stress can lead to injuries due to parts flying around! Unsecured hose connections can release, process media thus can leak and possibly damage your health.



Overpressure in the vacuum system 1,5 to 4 bar

KF flange connections with elastomer sealings cannot withstand such pressures. Process media thus can leak and possibly damage your health.

3.3 Electrical Connection

3.3.1 Operation With Thyracont Display Unit

For operation of the transducer with a Thyracont display and control unit a suitable measurement cable must be used (see accessories).



Do not connect or disconnect the transducer when the cable is on circuit!


Connect the cables plug to the transducer and secure it with the screw. Connect the other end of the cable to the display unit and secure the plug. Only now connect your display unit to mains power or switch it on respectively.

3.3.2 Operation With Other Supply And Evaluation Units

The transducer can be operated with other customer related display units or voltage supplies.

The electrical connection is to be made by means of suitable cables considering EMI demands and according to the pin description shown below:

Pin Description:	Socket	Type Hirschmann 6pole, male
1 2 3 5 4	Pin 1: Pin 2: Pin 3: Pin 4: Pin 5: Pin 6:	Line-Terminating Resistor (3.0 kOhm to GND) Signal Output: 0-10 V (Measurement Range: 1.5-8.5V) Signal Ground: AGND Power Supply VCC: 15-30 VDC Power Supply Common: GND Shield





Shield (Pin 6) and supply common (Pin5) must always be grounded in the supply unit.

Incorrect connection or inadmissible supply voltage can damage the transducer.

Operation 4

4.1 General

Measurement Principle

The VSP63 vacuum transducer has an internal Pirani sensor, which uses the heat conduction of gases for measuring vacuum. A sensor filament is heated to a certain temperature threshold in pulsed mode, the time needed for heating is a measure for total gas pressure.

Output Signal

The output signal 1,5 – 8,5 V of your VSP63 has a logarithmic dependence on pressure over the whole measurement range $1.0x10^{-4}$ - 1000 mbar (1V per pressure decade).

Conversion of voltage signal and pressure is done according to the following formula:

$$V_{out}(V) = log(p(mbar)) + 5.5$$

p(mbar) = 10 (Vout(V) - 5.5)

Warm-Up Time

The signal output of VSP63 is available immediately after the unit is switched on. To take advantage of the maximum accuracy of the unit it is appropriate to allow for stabilization time of 2-5 minutes, especially when extreme pressure changes have occurred.

Accuracy

The unit is adjusted ex works in upright position and at 24V voltage supply. Through contamination, ageing, extreme climatic conditions or different mounting orientation the need for readjustment may arise. Accuracy is reduced in the range above 20mbar and below 10⁻³mbar.

Dependence On Gas Type

The output signal depends on composition and type of the gas being measured. The unit is adjusted for N2 and dry air. With He and CO deviations will be almost negligible below 0.5mbar. For other gases the pressure display can be corrected below 0.5 mbar when the VSP63 is operated with a Thyracont display unit.

Correction factor (to be multiplied with the uncorrected pressure reading):

Ar	1,6	H2	0,57	Ne	1,4
CO	1,0	He	1,0	Kr	2,4
CO2	0.89	N2	1.0		

4.2 Adjustment

The transducer is adjusted ex works in upright position with 24V voltage supply. Other orientation, operation under different climatic conditions, extreme temperature changes, ageing or contamination can result in the need for readjustment.

4.2.1 Adjustment On Atmosphere and Zero

Readjustment on atmosphere or zero pressure is done digitally by means of the adjust button ("adj"). The transducer will notice automatically which adjustment point is relevant.




For zero adjustment actual pressure should be less than 5,0x10⁻⁵mbar, alternatively the unit can be adjusted on a variable zero pressure reference (see below).



To achieve optimum results of the adjustment we recommend to consider a warm-up of at least 5 minutes at the appropriate calibration pressure before any adjustment.

For adjustment first remove the rubber cap from the "adj" button (1), then push the button by means of a screw driver or other suitable tool (2). When successfully adjusted the VSP63 signal output is 8,5V for atmosphere pressure "1000mbar" or 1,4V for underrange "ur" respectively. Insert the rubber cap again.




4.2.2 Adjustment On Zero Reference Pressure

For this adjustment a pressure below 1.0x10⁻² mbar has to be applied.



To achieve optimum results of the adjustment we recommend a warm-up of at least 5 minutes at the appropriate calibration pressure before any adjustment. Important: be sure to use suitable reference gauges only!

For adjustment first remove the rubber caps from the "adj" and "set" button (1), then push the "set" button by means of a screw driver or other suitable tool (2). Now a voltage is provided at the signal output which corresponds to the actual zero reference pressure (ex works: 1,4V for "ur" pressure underrange).



By pushing the "adj" button several times you can now increment this value to maximal 1.0x10⁻²mbar (3) according to the pressure-voltage relation in chapter 4.1. Then the output again starts at the voltage for "ur". When the voltage output is correctly adjusted to the actual reference pressure, the adjustment procedure is carried out automatically after 5s. Further the new reference pressure for zero adjustment is saved. From now on zero adjustment as described in chapter 4.2.1 (push "adj" button at zero pressure) will result in an adjustment on the saved reference pressure. Insert the rubber caps again.

When the "set" button is pushed without further action you can check the currently saved zero reference pressure. The transducer then outputs the corresponding voltage for 5s, no adjustment is carried out.

5 Maintenance and Service



Danger of possibly contaminated parts!
Contaminated parts can cause personal injuries. Inform yourself regarding possible contamination before you start working. Be sure to follow the relevant instructions and take care of necessary protective measures.

The unit requires no maintenance. External dirt and soiling can be removed by a damp cloth.

Should a defect or damage occur on your VSP63, please send the instrument to us for repair and enclose a decontamination declaration.



The unit is not prepared for customer repair!




Malfunction of the unit, which is caused by contamination or break of filament is not covered by warranty.

Error messages and malfunction

Problem	Possible Cause	Correction
high measurement error	contamination, ageing, extreme temperature, maladjustment	readjustment
output signal 1.4V	pressure underrange	(pressure < 1x10 ⁻⁴ mbar)
output signal < 0.5V	defective unit or sensor	send unit for repair
zero adjustment not possible	measurement error exceeds possible range of readjustment	send unit for repair

6 Technical Data



Measurement Principle	Heat conduction (impuls Pirani), depending on gas type
Materials with vacuum contact	stainl. steel 1.4307, Tungsten, Nickel, glass
Measuring Range	1000 - 1,0x10 ⁻⁴ mbar (750 - 1,0x10 ⁻⁴ Torr) abs.
Max. Overload	4 bar abs.
Accuracy	1000 - 20mbar: ca. 30 % from reading 20 - 0,001mbar: 10 % from reading < 0,001mbar: < factor 2 from reading
Repeatability	20 – 0.001mbar: 2% from reading
Response Time	< 200 ms
Power Supply	15 – 30 VDC
Electrical Connection	Type Hirschmann, 6pin, male, lockable
Power Consumption	max. 1.0 W with 24 V supply voltage
Operating Temperature	560 °C
Storage Temperature	-20+70 °C
Bakeout Temperature	80 °C at the flange
Output Signal	0 – 10 VDC, load > 10 Ω range 1.5 – 8.5 VDC, logarithmic (1V/decade)
Vacuum Connection	VSP63MV: small flange DN16 ISO KF VSP63MVSW: DN16KF with hose nozzle 9,5mm VSP63MVCF: conflat flange DN16 CF
Protection Class	IP 40
Weight	120g

Declaration of Conformity



EC Erklärung über die Konformität

Adresse:

Thyracont Vacuum Instruments GmbH

Max-Emanuel-Str. 10

94036 Passau Germany

Produkt:

Vakuum Messumformer Pirani

Typenbezeichnung:

VSP63MV, VSP63MA4

Die Produkte entsprechen den Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinie:

2004/108/EC

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Zur Überprüfung der Konformität wurden dabei folgende Normen herangezogen:

DIN EN 61326-1: 2006-10

Passau, 22.08.2011

Heinz Plöchinger, Geschäftsführer